

BaByliss®

הוראות הפעלה למעצב שיער

דגם: AS6550E/ILE



BRIMAG

מותרים מבית טוב

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי. הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות. לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

- יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.
- כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.
- כאשר לא אוחדים במכשיר, יש להניחו במקום בטוח, כך שלא יופל בטעות.
- אין להפעיל לפני שוודאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה.
- אין להשתמש במכשיר במקום חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- אין לטבול את המכשיר במים ואין להשתמש בו תחת זרם מים מכל סוג שהוא. במידה והמכשיר הוטבל במים יש להוציא מיד את הכבל מהחשמל מבלי לגעת במים. יש להביא את המכשיר לשירות לפני שימוש נוסף
- אין לחשוף אותו לרטיבות ואין להשתמש בו במקום לח מדי. בכלל זה אין להניח את המכשיר בזמן השימוש או אחריו על משטח רטוב או לח כגון: מגבת רחצה רטובה או לחה, מחשש התחשמלות או שריפה. יש למנוע כל מגע אפשרי של המכשיר עם מים, כולל נתזים או שימוש בו בידיים רטובות



- אין להניח את המכשיר או להשתמש בו בקרבת כוור, אמבטיה או כל מקום אחר בו עלולים לטפסף עליו נוזלים או שהוא עלול ליפול לתוך נוזל.
- אין להשתמש בנוזל כלשהו לצורך ניקוי המכשיר.
- נקו את המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו לשימוש ע"י היצרן.
- אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית (כולל חדירת עצמים או נוזלים) בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

מכשיר פולט חום

- מכשיר זה מתחמם במהלך פעולתו, יש להיזהר ממגע עם המשטחים החמים ואין לקרבתם לאזורים רגישים כמו פנים.
- סכנת כווית חום: יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים קטנים, במיוחד במהלך פעולתו ועד להתקררותו.
- יש להניח את המכשיר (יחד עם המעמד, אם מסופק עם המכשיר) בצורה בטוחה על משטח שטוח יציב ועמיד בפני חום.
- יש להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. אין לחסום פתחי אוורור (אם קיימים במכשיר).
- יש להניח למכשיר להתקרר לפני אחסונו.

חשמל

- וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

- המנעו מהפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- בעת הפעלת המכשיר בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש. גם מכשיר כבוי ע"י מפסק הפעלה, מהווה סיכון כל עוד הוא מחובר לרשת החשמל בקרבת מים.
- **זהירות!** סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- להגנה נוספת מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (ממסר פחת) בעל זרם זליגה שאינו גבוה מ- 30 מילי אמפר במעגל חשמלי של מעגל האמבטיה שלכם. לפרטים: פנו לחשמלאי מוסמך.
- וודאו שלמות ותקינות התקע ו/או כבל החשמל. אין להניח עליו חפצים או לאפשר לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- לשמירת תקינות כבל החשמל, אין לכרוך אותו סביב המכשיר ואין לסובב או לקפל אותו בחדות.
- אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

AS6550E

קראו תחילה את הוראות הבטיחות.

הוראות לשימוש

- וודאו שהשיער מיובש במגבת ומסורק כדי להסיר עודפי מים וקשרים. חלקו את השיער לחלקים מוכנים לייבוש / עיצוב.
- השתמשו ב-Air Wand ללא אביזרים לייבוש השיער.
- כדי לעצב, חברו את ראש המברשת המועדף על הידית.
- כדי להחליף בין האביזרים, עיינו בסעיף 'החלפת אביזרים'.
- החליקו את המתג למצב 'מופעל' ובחרו הגדרת טמפרטורה וזרימת אוויר המתאימה לסוג השיער שלכם.
- **שימו לב:** נורית ה-LED הכחולה תאיר מתחת לפתח יציאת האוויר כדי לציין שהתכונה היונית נגד קרזול שיער מופעלת.
- לאחר השימוש, החליקו את המתג למצב 'כבוי' כדי לכבות ולנתק את המכשיר.
- אפשרו למכשיר להתקרר לפני האחסון.

החלפת אביזרים

- כאשר הקרסים בחלק האחורי של החיבור ממוקמים בחלק העליון, מקמו את החיבור מעל יציאת האוויר. בזווית קלה, כאשר החלק התחתון של החיבור נוגע במכשיר, דחפו בעדינות את החלק העליון של החיבור לידיית עד שייכנס למקומו בנקישה.
- **הערה:** אנא היזהרו לא לגעת בסביבת יציאת האוויר מכיוון שהיא תתחמם לאחר השימוש.

ייבוש

- השתמשו ב-Air Wand ללא אביזרים לייבוש השיער.
- יש לכוון את זרימת האוויר במורד השער כדי להחליק את החלק תוך כדי ייבוש.
- לעיצוב מתמשך, בחרו את ההגדרה הקרה ונשפו בעדינות דרך שיער חם כדי לייצב ולהחליק.
- חזרו על כל חלק של השיער.

מברשת יישור

- הניחו את ראש המברשת מתחת או מעל חלק השיער, קרוב לקרקפת כשהזיפים המוצקים מצביעים כלפי מעלה.
- שימוש במברשת מעל חלק השיער יעזור להתיר קשרים ולהחליק שיער דק יותר. הניחו את המברשת מתחת לחלק השיער כדי לעזור ליישר שיער עבה יותר ולהוסיף נפח.

- השתמשו ביד השנייה שלכם כדי למשוך את חלק השיער מתוח אל ראש המברשת עד שהזיפים המוצקים חודרים דרך השיער.
- החליקו בעדינות את ראש המברשת דרך החלק ליצירת מתח ושליטה דרך השיער כדי ליישר את החלק תוך כדי ייבוש.
- לעיצוב מתמשך, בחרו את ההגדרה הקרה ונשפו בעדינות דרך שיער חם כדי לייצב ולהחליק.
- חזרו על כל חלק של השיער.

הגדרות זרימת אוויר / טמפרטורה

יש 3 אפשרויות זרימת אוויר ו-4 הגדרות טמפרטורה כולל הזרמת אוויר קר. בעת הפעלת Air Wand, הגדרת ברירת המחדל של זרימת האוויר והטמפרטורה תופעל; זרימת אוויר: III וטמפרטורה: I.

כדי להגדיר את זרימת האוויר, לחץ על הלחצן עד שתגיע למהירות זרימת האוויר הרצויה. נורית LED לבנה תאיר כדי לציין כל אחת משלוש מהירויות זרימת האוויר. כדי להגדיר את הטמפרטורה, לחצו על הלחצן עד הגעה לטמפרטורה הרצויה. נורית LED אדומה תאיר כדי לציין כל אחד משלוש רמות החימום. לחצו על הכפתור פעם רביעית כדי להפעיל את הגדרת הקירור - 3 x נורות ה-LED ישתנו מאדום לכחול. כשאתם בוחרים הגדרת טמפרטורה לייבוש ועיצוב השיער שלכם התחילו עם ההגדרה הנמוכה ביותר והגבירו לפי הצורך. אם יש לכם שיער עדין, רך, מולבן או צבעוני, השתמשו בהגדרות החום הנמוכות יותר. לשיער עבה יותר, השתמשו בהגדרת החום הגבוהה יותר.

השתמשו בהגדרה הקרה על שיער חם כדי לייצב את העיצוב שלכם.

מצב טיפול מתקדם

כדי להפעיל את מצב הטיפול המתקדם, לחצו והחזיקו את לחצן הגדרת הטמפרטורה למשך 1-2 שניות עד שנורות LED הטמפרטורה מתחלפות בין אדום לכחול כדי לציין שזרימת האוויר נעה בין זרימת אוויר חמה וקרה. כדי לכבות את פונקציית מצב טיפול מתקדם, לחצו על לחצן הטמפרטורה פעם אחת כדי לחזור להגדרת החום שבחרתם.

טכנולוגיה נגד קרזול

המערכת היונית הכפולה המתקדמת המאזנת לחות משלבת יונים חיוביים ושלייליים, הפועלים יחד כדי להעלים קרזול בזמן שמייבשים ומעצבים. השיער שלכם נשאר בתחושת משי עם ברק יוקרתי.

מסנן מגנטי נשלף

מסנן פתח הכניסה המגנטי הנשלף מקל על הניקוי ולכן מייעל את זרימת האוויר של המייבשים לביצועי ייבוש מהירים.

טיפול ותחזוקה

כדי לעזור לשמור על המכשיר שלכם במצב הטוב ביותר האפשרי, בצעו את השלבים הבאים:

- וודאו שהמכשיר כבוי, מנותק ומקורר.
- כדי לנקות את החלק החיצוני של המכשיר, נגבו עם מטלית לחה. וודאו שלא ייכנסו מים למכשיר והוא יבש לחלוטין לפני השימוש.
- אין לכרוך את הכבל סביב המכשיר, במקום זאת גלגלו את הכבל בצורה רופפת לצד המכשיר.
- אל תשתמשו במכשיר במרחק מתיחה מנקודת החשמל.
- תמיד יש לנתק את החשמל לאחר השימוש.

ניקוי פתח מסנן הכניסה המגנטי הנשלף

- כדי להאריך את תוחלת החיים של המוצר שלכם, חשוב לשמור על מסנן הכניסה נקי.
- וודאו שהמכשיר כבוי, מנותק ומקורר.
- בעזרת מברשת רכה נקו כל שיער ושאר פסולת מהמסנן.

BaByliss®

BRIMAG

מותרים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il