

REMINGTON

PrecisionCut Hair Clipper



HC5300

תודה שקניתם את מוצר Remington® החדש שלכם. קראו הוראות אלה בקפידה ושמרו אותן לשימוש עתידי.
הסירו את כל חומרי האריזה לפני השימוש.

אמצעי בטיחות חשובים



- 1 מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- 2 בתוך המתאם יש שנאי. אין לחתוך את המתאם כדי להחליפו בתקע אחר שכן כך ייווצר מצב מסוכן.
- 3 יש להשתמש במכשיר זה רק לשימוש שלו הוא נועד כפי שמתואר במדריך זה. אין להשתמש באביזרים שלא הומצו ע"י Remington.
- 4 אין להשתמש במכשיר אם הוא אינו פועל כשורה, הופל או ניזוק, או נפל למים.
- 5 אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהמכשיר מחובר לחשמל.
- 6 שמרו על כבל החשמל ועל התקע והרחיקו אותם ממשטחים חמים.
- 7 אין לטבול את המכשיר בנוזל כלשהו; אין להשתמש בו בסביבת מים באמבטיה, בכיור או בכלי אחר; ואין להשתמש בו מחוץ לבית.
- 8 יש להימנע מהרטבת התקע החשמלי והכבל.
- 9 אין לחבר או לנתק את המכשיר מהחשמל בידים רטובות.
- 10 אל תנסו לתפוס מכשיר שנפל למים. נתקו אותו מיד מהחשמל.
- 11 בזמן נסיעה, הקפידו תמיד להניח את מגן ראש המוצר כדי להגן על ראשי החיתוך.
- 12 אין להשתמש במוצר כשכבל המתח שלו פגום. ניתן להשיג תחליף על ידי פנייה למרכזי השירות הבינלאומיים שלנו.
- 13 אין לעקם או לקפל את הכבל, או לכרוך אותו מסביב למכשיר.
- 14 מכשיר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי או למספרה.
- 15 אזהרה: הקפידו שהמכשיר יישאר יבש.





תכונות עיקריות



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | מתג הדלקה/כיבוי |
| 2 | ערכת להבים |
| 3 | 2 אביזרי מסרקים מובילים (לא מוצג) |

כיצד מתחילים



טעינת מכונת התספורת



יש לוודא שהמכשיר כבוי.

- חברו את מתאם הטעינה למוצר ולאחר מכן לרשת החשמל.
- אם לא תשתמשו במוצר למשך זמן ארוך (חודשיים-שלושה), נתקו אותו מהחשמל ואחסנו אותו.

- טענו את המכשיר במלואו כשתרצו להשתמש בו שוב.
- טעינה מלאה תארך 14-16 שעות.
- בעת הטעינה הנורית תידלק, ותישאר דולקת גם לאחר שהמוצר ייטען במלואו.

- ✱ שימוש בחיבור חשמלי ישיר
- חברו את מתאם הטעינה למוצר ולאחר מכן לרשת החשמל.
- ✱ זהירות
- זהירות: שימוש רב מדי במכשיר כשהוא מחובר לחשמל יביא לקיצור משך חיי הסוללה.
- הקפידו שהמכשיר יישאר יבש.

- ✱ שימוש ללא חיבור לחשמל
- כאשר המכשיר דולק וטעון במלואו, ניתן להשתמש בו ללא חיבור לחשמל למשך עד 40 דקות.

❗ הוראות לשימוש

- ✱ לפני תחילת התספורת
- בדקו את מכוונת התספורת כדי לוודא שהיא נקייה משיערות ומלכלוך.
- הושיבו את האדם כשראשו בערך בגובה העיניים שלכם.
- לפני הקיצוץ, סרקו את השיער כך שיהיה יבש וחופשי מקשרים.

- ✱ לחיבור המסרק
- אחזו את המסרק כששיניו כלפי מעלה.
- כדי לחבר מסרק, הניחו את רגלי המסרק מול החורים שבראש מכוונת התספורת משני צדי הלהב, והחליקו את הרגליים לתוך מכוונת התספורת עד שיינעלו למקומם בקליק.
- כדי להסיר את המסרק, משכו אותו בחוזקה כלפי מעלה אל מחוץ למכוונת התספורת.

✱ מצבי מסרק מכוונת התספורת

- מכוונת התספורת מגיעה עם שני מסרקים מתכווננים, מסרק מתכוונן באורך קצר (עם סימון 1–21 מ"מ בגב המסרק), ומסרק מתכוונן לאורך ארוך יותר (עם סימון 24–44 מ"מ בגב המסרק).

- בטבלה למטה תוכלו לראות את אורכי החיתוך השונים של כל מסרק.

מסרק מתכוונן לאורך קצר	מסרק מתכוונן לאורך ארוך
מ"מ 1	מ"מ 24
מ"מ 3	מ"מ 26
מ"מ 6	מ"מ 29
מ"מ 9	מ"מ 32
מ"מ 12	מ"מ 35
מ"מ 15	מ"מ 38
מ"מ 18	מ"מ 41
מ"מ 21	מ"מ 44

- על מתג בחירת המצב יש מחוון כסוף, שבזמן שהמסרק המתכוונן באורך קצר מחובר למוצר, הוא מציג את מצב אורך השיער המתאים משמאל למתג בחירת המצב. בצדו השני של מתג בחירת המצב יש מחוון כסוף נוסף, שבזמן שהמסרק המתכוונן באורך ארוך מחובר למוצר, הוא מציג את מצב אורך השיער המתאים מימין למתג בחירת המצב.
- לכוונן מצב אורך החיתוך הרצוי, יש ללחוץ על חלקו העליון של מתג בחירת המצב כדי לשחרר את מנגנון הנעילה, ואז להפעיל כוח על המתג כלפי מעלה כדי להגדיל את אורך החיתוך. כדי להקטין את אורך החיתוך, לחצו על חלקו העליון של מתג בחירת המצב והחליקו אותו כלפי מטה.
- השתמשו במכונת התספורת הזו ללא מסרקים קבועים כדי לקצץ שיער הנמצא קרוב לעור.
- כך תוכלו לקצץ שיער לאורך של 1 מ"מ. החזקת המכונה כאשר הלהבים בניצב לעור תאפשר קיצוץ של השיער לאורך של 0.5 מ"מ.

⚠ הוראות לביצוע תספורת

- החליקו את המתג כדי להדליק או לכבות את המוצר. כדי לאתר את מתג ההפעלה/כיבוי, עיינו בפרק התכונות העיקריות.
- לתספורת מאוזנת, אפשרו לאביזר/להב המסרק לחתוך את דרכם בתוך השיער. אל תלחצו עליהם בכוח ובמהירות. אם אתם מסתפרים בפעם הראשונה, התחילו עם אביזר המסרק הארוך ביותר.

✳ שלב 1 – בסיס הצוואר

- השתמשו במסרק 3 או 6 מ"מ
- החזיקו את שן הלהב כשהיא פונה כלפי מעלה. התחילו במרכז הראש בבסיס הצוואר.

- העלו את מכונת התספורת באטיות דרך השיער בכיוון מעלה והחוצה, וקצצו רק מעט בכל פעם.

★ שלב 2 – העורף

- קצצו את השיער בעורף עם מסרק בגודל 12 מ"מ או 16 מ"מ.

★ שלב 3 – צדי הראש

- קצצו את הפאות עם מסרק 3 מ"מ או 6 מ"מ. לאחר מכן החליפו למסרק הארוך יותר של 20 מ"מ והמשיכו לספר את חלקו העליון של הראש.

★ שלב 4 – חלקו העליון של הראש

- השתמשו באביזר מסרק ארוך יותר וקבעו את ארכו ל-24–27 מ"מ, לאחר מכן קצצו את השיער בקדקוד נגד כיוון צמיחת השיער.
- אם רצונכם בשיער ארוך יותר בקדקוד, השתמשו באביזר מסרק באורך 24–42 מ"מ כדי להגיע לעיצוב הרצוי.
- עבדו מכיוון חלקו האחורי של הראש.

★ שלב 5 – ג'מור סופי

- כדי לקצץ קצר מאוד בבסיס הצוואר ובצדדיו, השתמשו במכונת התספורת ללא אביזר המסרק.
- כדי ליצור קו ישר ונקי באזור הפאות, יש להפוך את מכונת התספורת. הציבו את מכונת התספורת ההפוכה בצד ימין של הראש, קצו את הלהבים נוגעים קלות בעור. עתה היזזו את המכשיר כלפי מטה.

👁 הטיפול במכונת התספורת

- מכונת התספורת שלכם מצוידת בערכת להבים איכותית. על מנת לשמור על פעולתה התקינה של מכונת התספורת לאורך זמן, יש לנקות את הלהבים ואת גוף המכשיר באופן שוטף. הקפידו לשים את המסרק המוביל על להבי מכונת התספורת.

★ בתום כל שימוש

- לפני ניקוי המכשיר, ודאו שהוא כבוי ומנותק מהחשמל.
- הברישו את השיער שהצטבר על הלהבים. אל תטבלו את מכונת התספורת במים.
- לניקוי המכשיר, נגבו אותו במטלית לחה ויבשו מיד.
- הניחו טיפה או שתיים של שמן מכונות חיתוך או מכונות תפירה על הלהבים. נגבו את שאריות השמן.



מדי 6 חודשים

- הסירו את 2 הברגים המחזיקים את הלהבים הקבועים בעזרת מברג.
- הסירו את ערכת הלהבים.
- הברישו את השערות מתוך הלהבים בעזרת מברשת ניקוי רכה. אל תסירו את הגרזיז מבין הלהבים. אין צורך להסיר את הלהב הנייד הקטן מתוך המכשיר.
- אם הלהב הנייד הוסר, ניתן לחברו שוב על ידי החלקת מחזיק הלהב המצופה אל מעל לפין שבמרכז ראש המוצר הפנימי. החריץ שעל הלהב המצופה, בדיוק מתחת לשון, נח על לוחית מתכת בצד ההפוך לחורי הברגים. הלהב הקבוע מצויד בפרופיל מוגבה המכוון החוצה ומחובר בעזרת 2 ברגים.
- שימו לב לכך שאם הלהבים אינם מותאמים כהלכה למקומם, יעילות מכונת התספורת תיפגע.



ניקוי

- הניקוי יכול להיעשות רק בעזרת מברשת רכה, כגון זו שהגיעה עם המוצר.
- אין לטבול אותו במים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי גסים או מאכלים לניקוי המכשיר או הלהבים.
- לפני ניקוי – ודא שהמכשיר כבוי ומנותק משקע החשמל.



הסרת הסוללה

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הוצאת הסוללה.
- הדליקו את הקוצץ ופרוק את כל המתח הנותר.
- הסירו את אביזר המסרק.
- הסירו את הלהב.
- שחררו את הפנל הדקורטיבי מהמארז העליון כדי לחשוף את המעגל המודפס בפנים.
- הסירו את מכלל הסוללות ואת המעגל המודפס.
- נתקו את הסוללה מהמעגל המודפס.
- יש להשליך את הסוללות לאשפה על פי כללי הבטיחות.



הגנה על הסביבה

כדי להימנע מבעיות סביבה ומבעיות בריאות העוללות להיגרם מחומרים הנמצאים בצידוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים המסומנים בסמל זה לאשפה הביתית, אלא יש להשליכם לאשפה המיועדת למחזור פסולת אלקטרונית.



ISRAEL



Tel. 15-99-55-99-66

Sarig Electric Ltd., Nesher Industrial Area, Ramle.

P.O. BOX 841, ISRAEL, www.sarig.com

Model No. HC5300

16/INT/HC5300 Version 11/16

REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Alfred-Krupp-Str. 9,
73479 Ellwangen,
Germany

www.sarig.com, tel 1599-55-99-66

© 2016 SBI