

עברית

סמל סמיילי:

סמיילי על המסך מראה את תנאי החדר הנוכחיים:

☺ = טמפרטורת 20-25°C מעלות צלזיוס,

לחות 30-60% (ערך אידיאלי)

☹ = טמפרטורה ולחות מתחת ל 30%-

☹☹ = טמפרטורה ולחות מעל 60%

סמיילי אינו מופיע על הצג אם הלחות היא בין

30-60% והטמפרטורה אינה 20-25°C מעלות צלזיוס.

אם רמת הלחות באוויר היא מחוץ לטווח המדידה

"LL" (>20%) או "HH" (<95%) יוצג.

נתונים טכניים:

• טווח מדידת טמפרטורה: 0-50°C (32-122°F)

• טווח מדידת לחות: 20%-95%

• סוללה CR2025

השלכת המוצר:

את הסוללות הריקות לחלוטין יש להשליך באמצעות

תיבות איסוף שנועדו לכך, נקודות מחזור או אצל ספקי

מוצרי חשמל. אתם נדרשים על פי חוק להשליך את

הסוללות. אנא השליכו את המכשיר בהתאם לתקן

EC - WEEE (ציוד חשמלי ואלקטרוני להשלכה).

במקרה של שאלות, אנא צרו קשר עם הרשות

המקומית המתאימה לכך.



אנא קרא הוראות הפעלה אלו בקפידה, שמור אותם לשימוש עתידי, אפשר נגישות למשתמשים אחרים ועקוב אחרי המידע שהן מכילות.

הערות חשובות:

• הגנו על-מד הלחות מפני נפילה, לחות, אבק, כימיקלים, שינויים דרסטיים בטמפרטורה, מאור שמש ישיר מקורות חום (תנורים, תנורי חימום).

• המכשיר אינו צעצוע. הרחק מהישג ידם של ילדים.

• נקו את המכשיר באמצעות מטלית לחה. אל תשתמשו בחומרי ניקוי ולא להטביל במים.

• שימוש במכשיר כשלא הלכה או פתיחת המכשיר תבטל את האחריות.

• בסביבות שונות נדרשות 15 דקות כדי לספק מדידה אמינה.

הפעלה ראשונית:

הסר את הלשונית מתוך תא הסוללה בתחתית המכשיר.

המכשיר עכשיו מוכן לשימוש. ניתן להשתמש במעמד מתקפל

כדי ליצור מכשיר עצמאי או שניתן לתלות אותו על הקיר

באמצעות וו (בגב המכשיר).

הוראות שימוש:

• כדי להציג את / לחות הטמפרטורה הנמדדת המרבית,

לחץ על לחצן MAX / MIN על החלק האחורי של המכשיר.

• כדי להציג את / לחות הטמפרטורה הנמדדת מינימום,

לחץ על לחצן MAX / MIN בגב המכשיר פעמיים.

• המכשיר יכול להציג את הטמפרטורה בשני אופנים (°C)

או מעלות פרנהייט (°F). לבחירת הטמפרטורה המועדפת

עליך לחץ על °C / °F בחלק האחורי של המכשיר.