



HAIR CURLING

מסלסל שיער מקצועי

הוראות הפעלה



JUL PRO מסלול שיער מקצועי לשימוש ביתי

בגדלים: 38, 32, 25, 22, 19

הוראות הפעלה

- לפני השימוש יש לוודא שהשיער נקי, יבש, וללא קשרים.
- הדקי את מקטע השיער המיועד לעיצוב.
- הניחי קטע שיער של 2-2.5 ס"מ מתחת למהדק השיער.
- סובבי את הידית כדי לגלגל את שיער על הגליל. הסלסול ייווצר תוך 10 שניות לערך.
- ליצירת סלסולים מהודקים יש להשתמש בקטעי שיער קצרים, לסלסולים רפויים יותר – בקטעי שיער ארוכים יותר.
- סובבי חזרה את הידית ושחררי את מהדק השיער.
- לפי הסלסול יש לאפשר לשיער להתקרר.

הוראות בטיחות

בזמן השימוש במכשירי חשמל, ובמיוחד בקרבת ילדים, יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:



- לפני השימוש יש לקרוא את כל ההוראות.
- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים הנמצאים באמבטיות, בכורים או בכל קיבול אחר.

סכנה

- כמו בכל רוב מכשירי החשמל, הרכיבים החשמליים עלולים להכיל חשמל חי גם כאשר המכשיר מנותק ממקור החשמל.
- להפחתת סכנת ההתחשמלות יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל מייד אחרי השימוש.

G.COSMETICS
HAIR PROFESSIONALS



שידלובסקי 5 א.ת צפוני, יבנה. ת.ד. 13052. טל': 08-9322618, 1-800-225-922, פקס: 08-9322618
שירות לקוחות: 1-800-22-59-22 חפשו אותנו באינסטגרם ובפייסבוק GCOSMETICSGROUP

אזהרות

להפחתת סכנת כוויות, התחשמלות, שריפה או פציעה:

- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש לנקוט משנה זהירות כאשר משתמשים במכשיר בקרבת ילדים, או אנשים בעלי מוגבלויות מסוימות.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה ע"י גורם האחראי על בטיחותם.
- אין להשתמש באביזרים שלא מסופקים ע"י היצרן. בזמן השימוש יש לציית לכל הוראות השימוש.
- לעולם אין להשתמש במכשיר אם הכבל או התקע פגומים. כמו כן, אם המכשיר אינו פועל באופן תקין או נחשף למים/נוזל – אין להשתמש בו, ויש להביא את המכשיר למרכז השירות לשם בדיקה ותיקון.
- יש להרחיק את כבל המכשיר ממשטחים חמים. אין לכרוך את הכבל מסביב למכשיר.
- אין לאפשר מונע עור ועיניים בזמן השימוש. יש לאחוז את המכשיר בידיה בלבד.
- בזמן השימוש אין להניח כל חלק חם ישירות על כל משטח.
- אין להכניס שום דבר לתוך הפתחים של המכשיר.
- האביזרים נעשים חמים בעת השימוש. יש לקררם לפני כל טיפול.
- לעולם אין להשתמש בזמן השינה!
- אין להשתמש בכבל מאריך בעת השימוש במכשיר הזה.

כתב אחריות

שם הלקוח: _____ טלפון: _____ כתובת: _____

תאריך רכישה: _____ שם הספק/ הסוכן: _____

- תעודה זו ניתנת כערבות לתקינות של מכשיר זה.
- אנו אחראים להחליף כל חלק פגום במכשיר זה לפי שיקול דעתנו בלבד, בתנאי שעשה שימוש סביר במכשיר זה.
- **אחריות זו תקפה למשך שנה אחת בלבד** כלפי רוכש המכשיר ואינה ניתנת להעברה לשום גורם אחר!

האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:

1. שימוש שהמכשיר אינו מיועד לו.
2. טופל ו/ או פורק שלא ע"י טכנאי החברה.
3. אין אחריות על שברים כתוצאה מנפילת המכשיר.
4. ניקוי, שימון והחלפת חלקים יעשה בתשלום ע"י הלקוח.

G.COSMETICS
HAIR PROFESSIONALS



שידלובסקי 5 א.ת צפוני, יבנה. ת.ד. 13052. טל': 02-225-1800, פקס: 08-9322618
שירות לקוחות: 02-59-22-1800 חפשו אותנו באינסטגרם ובפייסבוק GCOSMETICSGROUP