



מחליק שיער מקצועי

לשימוש ביתי

דגם: JUL-B8516

הוראות הפעלה



מחליק שיער מקצועי קרמי שטוח

למחליק ידית אלגנטית וארגונומית המונעת החלקה, לוחות המחליק נצמדים היטב ומספקים חום ועיצוב אחידים ועקביים.

המחליק מגיע לחימום מהיר עד לטמפרטורה מקסימלית של 230°C שנשארת קבועה במשך כל זמן השימוש.

- מחליק שיער מקצועי ג'זל בעל לוחות 100% קרמיים שטוחים ומוצקים.
- בעל טכנולוגיה ייחודית להשגת שיער חלק כמשי שנשמר למשך ימים.
- המחליק מתאים לכל אורכי ועובי השיער. לחצן אוויר קר עצמאי.

הוראות בטיחות כלליות

חשוב לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במחליק השיער. נא לשמור את ההוראות לשימוש עתידי של משתמשים חדשים.

- יש להשגיח השגחה צמודה כאשר המכשיר מתופעל על-ידי או בקרבת ילדים.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה ע"י גורם האחראי על בטיחותם.
- יש להרחיק את כבל המכשיר משטחים חמים. אין לכרוך את הכבל מסביב למכשיר.
- כאשר המכשיר חם – אין לגעת בעור או להניח על משטח חשוף.
- לפני השימוש, תמיד יש לבדוק את המכשיר. יש לתת תשומת לב מיוחדת למצב הכבל והתקע.
- אין להשתמש עם כבל או תקע פגומים.
- אין להשתמש אם המכשיר הושאר בחוץ, הופל, הוטבל במים, או אינו פועל בהתאם להוראות.
- אזהרה! במקרה של תקלה, אין לנסות ולבצע תיקון.

- יש לשמור את המכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים. אזהרה: למניעת הלם חשמלי, לעולם אין לאפשר למכשיר, הכבל, או התקע שלו לבוא במגע עם מים או כל נוזל אחר.
- יש להימנע מלהשתמש במכשיר על שיער רטוב ולח מאוד; כמו כן, אין להשתמש בחדר האמבטיה או המקלחת. אין להניח בקרבת כוירים או אמבטיות, או בכל מקום בו המכשיר עלול ליפול למים.
- לעולם אין להוציא את המכשיר החשמלי במקרה שנפל למים. תחילה יש לנתק את החשמל ע"י המתג הראש על לוח החשמל, ואז להוציא את התקע של המכשיר. אין לנסות ולהשתמש במכשיר אחרי שהוא טבל במים.
- אין להשתמש במכשיר עם ידיים רטובות. לפני השימוש יש לוודא שהידיים יבשות.
- כדי למנוע נזק פוטנציאלי, לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש לנתק מהחשמל אחרי השימוש. גם אם המכשיר כבוי, זרם החשמל עדיין מגיע אליו.



הוראות

1. יש לחבר את המכשיר לשקע, לסובב את החוגה לטמפרטורה הרצויה.
2. נורית חייוי אדומה תדלוק כדי לציין את חימום המכשיר.
3. טווח הטמפרטורה – 160°C – 230°C .
4. יש לאפשר את ההתחממות המלאה של המכשיר (30-60 שניות).
5. יש לסרוק את השיער ולחלק אותו למקטעים ברוחב של כ-5 ס"מ;
6. יש להכניס את מקטע השיער בין לוחות המחליק קרוב ככל האפשר לקרקפת. אין לבוא במגע עם הקרקפת!
7. יש להחזיק את השיער היטב בין לוחות המחליק הצמודות ולהחליק לאורך צמת השיער.
8. אחרי סיום החלקת מקטע השיער יש לעבור למקטע הבא ולחזור על התהליך.
9. עם השלמת החלקת כל השיער, יש להעביר את חונת המכשיר למצב כבוי (OFF), ולנתק את המכשיר מהחשמל ולהניח אותו להתקרר לגמרי לפני אחסנתו.

טיפים לעיצוב השיער עם המחליק

לשיער ישר ושטוח:

הכניסי מקטע שיער ברוחב של כ-5 ס"מ בין הלוחות, הצמידי את הלוחות ע"י הלחיצה על הידית, והחליקי לאט מהשורשים לכיוון הקצוות.

תלתלים עדינים:

הכניסי מקטע שיער ברוחב של כ-5 ס"מ בין הלוחות, הצמידי את הלוחות ע"י הלחיצה על הידית; תוך כדי תנועה ספירלית מהשורשים כלפי הקצוות כרכי את השיער מסביב למחליק – מה שייצור תלתל עדין.

היפוך החוצה:

הכניסי מקטע שיער ברוחב של כ-5 ס"מ בין הלוחות, הצמידי את הלוחות ע"י הלחיצה על הידית והחליקי לאט ובעדינות החל מהשורשים תוך כדי היפוך החוצה של הקצוות.

היפוך פנימה:

הכניסי מקטע שיער ברוחב של כ-5 ס"מ בין הלוחות, הצמידי את הלוחות ע"י הלחיצה על הידית והחליקי לאט ובעדינות החל מהשורשים תוך כדי היפוך פנימה של הקצוות.

טיפול ותחזוקה

ניקוי:

- לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולאפשר לו להתקרר לגמרי.
- אנו ממליצים לנגב את המכשיר עם מטלית לחה ורכה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי. יש להימנע מלהשתמש במכשיר על שיער רטוב או לח מאוד ולעולם אין לטבול את המכשיר במים.

אחסון:

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש.
- לפני האחסון, יש לאפשר את התקררותו המלאה של המכשיר.
- יש לאחסן במקום יבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לכרוך את הכבל מסביב למכשיר, זה יכול לגרום לבלאי מוגבר של הכבל.

כתב אחריות

שם הלקוח: _____ טלפון: _____ כתובת: _____

תאריך רכישה: _____ שם הספק/ הסוכן: _____

- תעודה זו ניתנת כערבות לתקינות של מכשיר זה.
- אנו אחראים להחליף כל חלק פגום במכשיר זה לפי שיקול דעתנו בלבד, בתנאי שעשה שימוש סביר במכשיר זה.
- אחריות זו תקפה למשך שנה אחת בלבד כלפי רוכש המכשיר ואינה ניתנת להעברה לשום גורם אחר!**

אחריות אינה תקפה במקרים הבאים:

- שימוש שהמכשיר אינו מיועד לו.
- טופל ו/ או פורק שלא ע"י טכנאי החברה
- אין אחריות על שברים כתוצאה מנפילת המכשיר.
- ניקוי, שימון והחלפת חלקים ייעשה בתשלום ע"י הלקוח.

G.COSMETICS
HAIR PROFESSIONALS



שידלובסקי 5 א.ת צפוני, יבנה. ת.ד. 13052. טל': 922-225-1-800, פקס: 9322618-08
שירות לקוחות: 922-59-1-800 חפשו אותנו באינסטגרם ובפייסבוק GCOSMETICSGROUP