



Wavii

automatic curling iron

מסלסל שיער אוטומטי

דגם: JUL-871

הוראות שימוש

מסלסל שיער אוטומטי

מסלסל שיער אוטומטי בעל ציפוי קרמי המפחית חשמל סטטי בשיער, משאיר את השיער רך, מבריק ומטופח.
המסלסל מגיע בשלושה קטרים זמינים: 19 מ"מ, 25 מ"מ, 32 מ"מ - בחרו בהתאם לתסרוקת הרצויה.

הוראות בטיחות חשובות

- יש לקרוא מעיון את הוראות הבטיחות שלהלן לפני השימוש במכשיר.
- יש לחבר את המכשיר לשקע מתח מתאים בלבד (240-100 וולט).
- לפני חיבור המכשיר לחשמל, ודאי שהמתח תואם למתח המקומי.
- בדקי את כבל החשמל באופן קבוע. אל תשתמשי במוצר אם התקע, הכבל או המכשיר עצמו פגומים.
- אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר.
- להגנה נוספת מומלץ להתקין זרם שיורי (ממסר פחת) בעל זרם שימוט שאינו גבוה מ-30 מיליאמפר במעגל חשמלי של חדר האמבטיה שלכם. לפרטים פנו לחשמלאי מוסמך.
- אין לגעת בחלקי החימום, במיוחד ליד עיניים, אוזניים, פנים וצוואר.
- אין לאפשר מגע של כבל החשמל עם גוף החימום.
- מומלץ להשתמש כשהשיער יבש או כמעט יבש.
- יש לנתק מהחשמל לאחר השימוש.
- אחסני את המוצר רק לאחר שהתקרר לחלוטין.
- שמרי על ניקיון - אין להשתמש כשהמוצר מכוסה באבק, לכלוך, מוס או ספריי לשיער.
- בזמן פעולה, הרחיקי מחומרים דליקים.
- אין לכסות את המכשיר כשהוא חם (למשל במגבת או בגד).
- אין להשאיר את המכשיר דולק ללא השגחה.
- בצביעת שיער, ייתכן שגוף החימום ייצבע.
- אין להשתמש במוצר כצעצוע לילדים.
- מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא תעשייתי.
- אין להשתמש בסביבה המכילה גזים קורוזיביים או דליקים.
- לא לשימוש רפואי.



אזהרות:

- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן.
- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים הנמצאים באמבטיות, בכורים או בכל כיבול אחר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטלית מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות ל שימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם שהוא מונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר כנדרש.
- יש לשמור את המכשיר יבש.
- במקרה תקלה - יש לנתק מיידית מהחשמל.
- סכנת כוויית חום.
- הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים, במיוחד במהלך השימוש הרגיל עד התקררותו.
- תמיד הניחו את המכשיר על משטח עמיד ויציב, בעל עמידות לחום.

הוראות שימוש:

- זהו מכשיר סלסול אוטומטי רב-תכליתי בטמפרטורה גבוהה. יש להשתמש בזהירות. שיער צריך להיות יבש או כמעט יבש.
- חברי לשקע ולחצי לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה - האור "OFF" יתחלף לצג דיגיטלי.
- למוצר 8 דרגות חום: 150°C עד 220°C מעלות צלזיוס בהפרשים של 10° . כל לחיצה על כפתור $^{\circ}\text{C}$ משנה את הטמפרטורה.
- בחרי קצוות שיער בעובי עד 5 ס"מ, הכניסי לחריץ הקליפס, לחצי על כפתור הסיבוב - המוט ייסוב אוטומטית, לאחר כ-8 שניות תשמעי צפצוף, שחררי את השיער. חזרי על הפעולה עד השלמת העיצוב.
- המתני להתקררות השיער לפני סירוק כדי לא לפגום בעיצוב.
- כיבוי אוטומטי: לאחר 60 ± 5 דקות של פעולה רציפה.

הגדרת טמפרטורה לפי סוג שיער:

- שיער פגום: 150°C - 160°C מעלות צלסיוס
 - שיער דק: 170°C - 180°C מעלות צלסיוס
 - שיער רגיל: 190°C - 200°C מעלות צלסיוס
 - שיער עבה: 210°C - 220°C מעלות צלסיוס
- אם התוצאה אינה מספקת - ניתן להעלות את הטמפרטורה.
-

ניקוי ואחסון:

- יש לכבות את המוצר ולנתקו מהחשמל לפני ניקוי.
 - אין לשטוף במים.
 - יש לאחסן במקום יבש ובטוח, ללא כריכת כבל סביב המכשיר.
-

כתב אחריות

שם הלקוח: _____ טלפון: _____

כתובת: _____

תאריך רכישה: _____ שם הספק/ הסוכן: _____

- תעודה זו ניתנת כערבות לתקינות של מכשיר זה.
 - אנו אחראים להחליף כל חלק פגום במכשיר זה לפי שיקול דעתנו בלבד, בתנאי שעשה שימוש סביר במכשיר זה.
 - **אחריות זו תקפה למשך שנה אחת בלבד** כלפי רוכש המכשיר ואינה ניתנת להעברה לשום גורם אחר!
 - **האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:**
 1. שימוש שהמכשיר אינו מיועד לו.
 2. טופל ו/ או פורק שלא ע"י טכנאי החברה.
 3. אין אחריות על שברים כתוצאה מנפילת המכשיר.
 4. ניקוי, שימון והחלפת חלקים ייעשה בתשלום ע"י הלקוח
-



שידלובסקי 5 את צפוני, יבנה. ת.ד 13052. טל': 922-225-800-1, פקס: 08-9322618

www.gcosmetics.co.il