

Baby KENNEDY®

Models KN-340A/B/C Baby



לא ביספנוג A
**BPA
FREE**



עם מיכל
זכוכית

בלנדר להכנת מזון תינוקות

לריסק פירות וירקות למחית ולגריסת קרח

- מילוי יתר של הבלנדר עם כמות מזון גדולה ממה שצוין עלולה לגרום למנוע להפסיק לעבוד. כבו את הבלנדר, נתקו אותו משקע החשמל והסירו את המנה העודפת של התערובת לפני שתמשיכו בהפעלה.

טיפול וניקוי

על מנת לנקות את מיכל הבלנדר, במיוחד כאשר משתמשים במגוון דברי מאכל, מלאו את הכד במים פושרים עד חציו והוסיפו כמות קטנה של תכשיר ניקוי. סובבו את מתג בקרת המהירות למצב 1 או 2 והפעילו לזמן קצר. כבו את הבלנדר, נתקו מהחשמל, הסירו את מיכל הבלנדר מבסיס המנוע, שטפו ויבשו היטב.

הסירו את המכסה ואת המכסה הפנימי ורחצו אותם עם מי סבון חמימים. נגבו את בסיס המנוע בעזרת מטלית רכה ולחה.

שימו לב: לעולם אל תטבלו את בסיס המנוע במים או בנוזל אחר כלשהו. שימו לב: אין להכניס את מיכל הבלנדר למדיח כלים.

הצעות לשימוש בבלנדר שלכם

משקאות - הבלנדר מכין משקאות נפלאים. מלאו את המיכל עד רבע מגובהו לפחות וזכרו להשאיר די מקום עבור הקצף שנוצר במהלך הכנת המשקה.

מרקים, רטבים ומחיות - הכמות היעילה ביותר לעיבוד תלויה במתכון של המאכל שאתם מכינים. אולם, ככלל, ככל שתשתמשו ביותר נוזלים, תוכלו לעבד כמות גדולה יותר בפעם אחת. לתערובות יבשות יותר, כמו ירקות מבושלים בלי תוספת של נוזלים, התחילו בהפעלה עם מספיק מזון כדי לכסות את הלהבים, ודחקו את המזון מהדפנות לעתים תכופות.

מיונז - הכניסו חלמוני ביצים, חרדל וחומץ לתוך המיכל. השתמשו במהירות 1 (הנמוכה) והפעילו למשך 5 שניות. בעוד שהבלנדר פועל מזגו בזרם איטי וקבוע דרך הפתח שבמכסה הפנימי. עבדו עד שהתערובת תהיה סמיכה.

בלילות - הכניסו לתוך מיכל הבלנדר את המרכיבים הנוזליים ולאחר מכן את המרכיבים היבשים. השתמשו במהירויות 1 או 2 (תלוי בסוג הבליה) ועבדו עד שכל המרכיבים היבשים יתמזגו בתערובת.

מחיות של ירקות - הכניסו את הירקות הקצוצים והמבושלים לתוך מיכל הבלנדר, עד 1 ק"ג בכל פעם, עם כוס אחת של מים. השתמשו במהירות 2 (הגבוהה) ועבדו עד קבלת מחית חלקה. **הערה:** כאשר הנכם טוחנים תבלינים גדולים יותר, למשל מוסקט, התחילו את ההפעלה תוך שימוש במצב PULSE ובמהירות 1 (הנמוכה) כדי לרסק לחתיכות קטנות יותר, ולאחר מכן, המשיכו לטחון ע"י שימוש במהירות 2 (הגבוהה).

לתנאי שירות ואחריות:

יש לבצע רישום באתר האינטרנט: www.kennedy.co.il תוך 10 ימים מיום הקניה



קרא את עלון ההדרכה לפני השימוש
לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש מחוץ לבית!

כללי בטיחות חשובים:

כאשר אתם משתמשים במכשירי חשמל עליכם לנקוט תמיד באמצעי בטיחות בסיסיים על מנת לצמצם את הסיכון לשריפה, התחשמלות, ופציעה של אנשים, ובפרט בכללים הבאים:

1. קראו את ההוראות הבאות.
2. על מנת להשמר מפני שריפה, התחשמלות ופציעה, אל תטבלו את כבל החשמל, התקע או את בסיס הבלנדר במים או בנוזל אחר כלשהו.
3. אין להרכיב חלקי חיתוך על גוף המכשיר.
4. אין להפעיל את המכשיר ללא מכסה על הכוס.
5. כששתמשים במכשיר ליד ילדים יש צורך בהשגחה צמודה. המכשיר איננו מיועד לשימוש על-ידי ילדים.
6. נתקו את המכשיר משקע החשמל אם אינו בשימוש, לפני הרכבה או הסרה של חלקים, ולפני ניקוי.
7. המנעו ממגע בחלקים נעים.
8. אל תפעילו את המכשיר עם כבל או תקע פגומים, לאחר שהמכשיר לא פעל כהלכה או אם נפל או ניזוק בדרך כלשהי פנו למעבדת השירות הקרובה אליכם לצורך בדיקה, תיקון או כיוון חשמלי או מכני.
9. השימוש בחלקים שאינם מומלצים על-ידי היצרן עלול לגרום לפגיעה.
10. אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מקצה השולחן או משטח העבודה, והרחיקו אותו ממגע עם משטחים חמים כלשהם.
11. אין להכניס ידיים ומכשירים כלשהם לתוך המיכל במהלך פעולת המכשיר, על מנת למנוע אפשרות לפציעה חמורה או נזקים למכשיר. יש להשתמש במרית גומי, אך ורק כאשר המכשיר כבוי.
12. הלהבים חדים טפלו בהם בזירות רבה.
13. כדי להמנע מפציעה, לעולם אל תניחו את הלהבים על הבסיס לפני שהכד מחובר כהלכה.
14. אל תרסקו קרח מבלי שיש נוזל כלשהו במיכל.
15. כאשר מעבדים נוזלים חמים, פתחו את הכיסוי שבמרכז מכסה המיכל. התחילו תמיד את העיבוד במצב של מהירות נמוכה. שימרו על הידיים ועור חשוף הרחק מפתח המכסה, כדי למנוע אפשרות של כוויות.
16. הבריו הטב את תחתית המיכל. אם הלהבים נחשפים בעת פעולתם, הם עלולים לגרום לפציעה.
17. אל תשאירו את הבלנדר ללא השגחה בזמן פעולתו.

הוראות הפעלה

לפני השימוש הראשון - הסירו את כל התוויות המסחריות ורחצו את מיכל הבלנדר במי סבון חמימים. יבשו אותו היטב.

1. הציבו את בסיס המנוע על משטח שטוח ויבש וודאו שאספקת החשמל כבוי, שהבלנדר מנותק ושכפתור בקרת המהירות מכוון למצב 0.
2. הניחו את מיכל הבלנדר מעל הבסיס והדקו אותו עד לנעילה על מנת לנעול אותו. סובבו את ידית המיכל כנגד כיוון השעון תוך אחיזה בבסיס הבלנדר. הערה: הבלנדר לא יפעל

מבלי שהמיכל נעול בבסיסו. כדי לשחרר אותו, ודאו שהכד ריק ואז סובבו את המיכל עם כיוון השעון תוך אחיזה בבסיס המנוע. נתקן תמיד את הבלנדר מהחשמל לפני הידוק או שחרור המיכל.

3. הוסיפו את המזון או הנוזל לתוך מיכל הבלנדר והניחו את המכסה מהודק היטב במקומו שמעל המיכל. כדי לנעול את המכסה אחזו בכד וסובבו את המכסה כנגד כיוון השעון.
4. הכניסו את התקע לשקע חשמל מתאים והפעילו אותו.
5. בחרו במהירות הרצויה לכם ע"י סיבוב מתג הבקרה למצב 1 או 2 (מהירות נמוכה או גבוהה בהתאמה). ניתן לשנות את המהירות בכל זמן במהלך פעולת הבלנדר. למרכיבים שמצריכים פעימות קצרות של הפעלה סובבו את מתג הבקרה למצב P פעולה זו אידיאלית לטחינת שוקולד, עשבי תיבול, אגוזים וירקות קטנים.
6. במהלך פעולת הבלנדר, ייתכן שחומרים ייצמדו לדפנות מיכל הבלנדר. על מנת לדחוק את המזון חזרה לכיוון הלהבים כבו את המכשיר. השתמשו במרית פלסטיק כדי לגרד את המזון מדפנות המיכל כלפי מטה ואחר כך הפעילו את הבלנדר מחדש.

**לעולם אל תכניסו משהו אחר מלבד מזון ונוזלים לתוך הבלנדר בשעה שהמנוע פועל.
הערה - אם מופיעה לחות כלשהי על בסיס המנוע, כבו את המכשיר, נתקו אותו מהחשמל ונגבו מייד עם נייר סופג.**

עצות כיצד להשתמש בבלנדר שלכם בצורה הטובה ביותר עשו:

- מהירות 1 (מהירות נמוכה) מתאימה ביותר לתחליבים כמו מיונז, רטבים, משרות ודברי מאכל שדורשים ערבוב רק עד שישתלבו היטב כמו בלילות.
- מהירות 2 (מהירות גבוהה) מתאימה ביותר למעיכה, פירור, עיבוי, מחית וטחינה.
- השתמשו במצב P לדברי מאכל שדורשים רק פעימות קצרות של עיבוד כמו עשבי תיבול, אגוזים וירקות קטנים.
- הקפידו לשטוף וליבש את כל החלקים לפני ההרכבה.
- ודאו שהבלנדר מורכב כהלכה לפני ההפעלה (ראו הוראות הפעלה).
- ודאו שבסיס המיכל יובש היטב לפני הנחתו על בסיס הבלנדר לקראת השימוש.
- ודאו שהבלנדר מונח על משטח נקי ויבש לצורך הפעלתו.
- יש להכניס נוזלים לתוך הבלנדר לפני הכנסת מרכיבים מוצקים.
- יש לחתוך את מוצרי המזון לקוביות קטנות (בערך 2-3 ס"מ) כדי להשיג תוצאה אחידה.
- השתמשו במרית פלסטיק או גומי כאשר יש צורך לגרד את המזון מתחתית המיכל, אך ורק כאשר הבלנדר במצב 0 ולאחר ניתוק המכשיר מהחשמל. ודאו שהלהבים הפסיקו להסתובב. אל תשתמשו בכלי מתכת מכיוון שהם עלולים לפגום בלהבים או במיכל.
- ודאו שהמכסה נעול היטב על המיכל ושהמכסה הפנימי במקומו הנכון, לפני שתפעילו את הבלנדר. אל תפעילו את הבלנדר מבלי שהמכסה נמצא מעליו. על מנת להוסיף מרכיבים נוספים במהלך העיבוד, הסירו את המכסה הפנימי ומזגו את המרכיבים דרך הפתח שבמרכז המכסה.

אל תעשו:

- אל תעבדו תערובות יבשות, סמיכות או כבדות למעלה מ-60 שניות מבלי לכבות את הבלנדר ולערבב את המרכיבים. למשימות הפעלה רגילות, למשל להכנת מיונז, רטבים וכו' אל תפעילו את הבלנדר יותר מ-3 דקות בכל פעם.
- אל תכניסו דבר פרט למזון לתוך המיכל כאשר המנוע פועל.
- אל תשתמשו במיכל הבלנדר לאחסון מזון.
- מכיוון שאין זרימת אויר במהלך הפעלת הבלנדר, הבלנדר לא מתאים להקצפת ביצים, ללישת בצק או למעיכת תפוחי אדמה למחית.
- אל תסירו את המיכל כאשר הבלנדר מופעל. נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל לפני הסרת המיכל.