

מדריך למשתמש

Electrical Hair Brush

People will stare.

Make it worth their while



מברשת פן חשמלית • מייבש, מחליק ומסרק לשיער במכשיר אחד
ציפוי קרמי • 3 דרגות חום • כבל מסתובב 360° • הגנה מפני חימום יתר





מדריך למשתמש

אמצעי ביטחון חשובים:

אנא קרא הוראות מדריך יש בשלמותם בטרם השימוש הראשון. אנו ממליצים לשמור בעת שימוש במכשיר החשמלי, יש להקפיד על אמצעי זהירות בסיסיים, לרבות האמצעים הבאים:

1. בדקו האם המתח המצוין על המכשיר תואם לרשת החשמל המקומית לפני חיבור המכשיר.
2. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם (לרבות ילדים) עם יכולות מוגבלות מבחינה פיזית, חושית או מנטלית, או היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם פועלים תחת השגחה או הדרכה באשר לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחות שלהם.
- יש להקפיד על כך שילדים נמצאים תחת פיקוח כדי להבטיח שלא ישחקו עם המכשיר.
3. אזהרה - אין להשתמש במכשיר זה ליד מים או אמבטיות, אגני מים או מכלי מים אחרים.
4. בעת שימוש במכשיר חשמלי בחדר האמבטיה, יש לנתק את המכשיר מהחשמל לאחר שימוש משום שהקרבה למים מהווה סכנה, גם אם המייבש אינו מופעל.
5. להגנה נוספת, אנחנו ממליצים להתקין ממסר פחת כאשר הזרם הפעיל המסופק במעגל החשמלי לחדר האמבטיה אינו עולה על 30mA. היוועצו עם איש המקצוע האחראי להתקנת המכשיר.
6. יש צורך בפיקוח צמוד בעת שימוש בכל מכשיר חשמלי על ילדים או אנשים עם מוגבלויות, או בקרבתם. יש לאחסן מחוץ להישג ידם של ילדים.
7. לעולם אין לחסום את רשתות פתחי האוויר.
8. אם המכשיר מתחמם יתר על המידה, הוא ייכבה אוטומטית. יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולאפשר לו להתקרר למשך מספר דקות. לפני הפעלת המכשיר מחדש, יש לבדוק את רשתות פתחי האוויר כדי לוודא כי הן אינן חסומות על ידי לכלוך, שיער וכו'.
9. אין לכוון את זרם האוויר לכיוון העיניים או אזורים רגישים אחרים.
10. אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות או בעת טבילה במים, בעת אחזקה תחת מים זורמים, ואין לאפשר למכשיר להתרטב.
11. אין להשתמש במכשיר חשמלי למטחת שאיין ייבוש ועיצוב שיער של בני אדם.
12. אין למשוך את כבל החשמל בכוח מוגזם. אין לכוך את כבל החשמל סביב היחידה. יש לבדוק את הכבל באופן שגרתי לזיהוי סימנים לנזק. כבלים פגומים יכולים להיות מסוכנים.
13. אם כבל החשמל ניזוק, חובה להחליף אותו על ידי היצרנית או ספק שיחות שלה או אדם מוסמך דומה על מנת להימנע מסכנה.
14. יש לכבות תמיד את המכשיר לפני הנחתו על משטח כלשהו, גם אם מניחים אותו לזמן קצר במיוחד.
15. יש לנתק תמיד את המכשיר מהחשמל לאחר שימוש.
16. יש לנקות את המכשיר לאחר שימוש כדי להימנע מהצטברות של שומן או שאריות אחרות.
17. מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות מוגבלות מבחינה פיזית, חושית או מנטלית, או היעדר ניסיון וידע, אם הם פועלים תחת פיקוח או הדרכה באשר לשימוש במכשיר באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.

ייבוש:

1. חברו את התקע לשקע החשמל.
2. הפעילו את המכשיר על ידי הבחירה בסוג הפעולה הרצוי:
זרימת האוויר והטמפרטורה ניתנים לכונן:
(1) לאחר ייבוש השיעור, ניתן להשתמש בכפתור Cool לעיצוב עם זרם מתמשך של רוח קרירה.
(2) ייבוש השיעור על ידי ביצוע פעולות הברשה במקביל להחזקת המייבש במרחק קצר מהשיעור.

הנחיות לכפתור:

Off: מכשיר כבוי
Cool: רוח קרירה
Low: זרם נמוך וחום נמוך
High: זרם גבוה וחום גבוה

אביזרים לעיצוב:

- (1) ממקד
הממקד מאפשר לכוון את זרימת האוויר על השיער שלכם בזמן עיצוב השיער.
יש לחבר את הממקד על ידי חיבור פשוט בקליק למכשיר. יש לנתק על ידי משיכה כלפי חוץ.

ניקוי:

1. ניתן לנקות את המכשיר עם מטלית יבשה.
2. האביזרים ניתנים לניקוי עם מטלית לחה או שטיפה תחת מים זורמים.

יש להסיר את האביזרים מהמכשיר לפני הניקוי שלהם. יש לוודא כי האביזרים יבשים לפני שימוש או אחסון. **לעולם אין לשטוף את המכשיר עצמו במים.**

אחסון:

כאשר המכשיר לא בשימוש, יש לנתק את הכבל שלו מהחשמל.
יש לאפשר למכשיר להתקרר ולאחסון אותו במקום יבש. מייבש שיער זה כולל כללה המאפשרת לתלות אותו בנוחות על וו לגישה נוחה. לעולם אין לכוך את הכבל סביב המכשיר משום שהדבר יגרום לכבל לבלאי מוקדם מהרגיל ולשבירת הכבל. אם הכבל של המכשיר ניזוק, יש להחליף את המכשיר על ידי החזרתו לחנות ממנה המוצר נרכש או על ידי אדם מוסמך דומה, על מנת להימנע מהסכנה.

השלכה נכונה של מכשיר זה

סימן זה מורה על כך שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת ברחבי האיחוד האירופי. על מנת למנוע נזק לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה של השלכת פסולת ללא בקרה, יש למחזר את המכשיר באחריות כדי לקדם שימוש מחדש במשאבים החומריים באופן בר-קיימא. על מנת להחזיר את המכשיר המשומש, השתמשו במערכות החזרה ואיסוף או צרו קשר עם החנות בה המוצר נרכש. ביכולתם לקחת מוצר זה למחזור בטוח.



אין לעשות שימוש מעל או בקרבתם של כוירים, אמבטיות, מקלחות או מכילים אחרים המכילים מים. יש לאחסן את המכשיר במקום יבש.



סמל הריבוע בתוך ריבוע על גבי המכשיר, מסמל כי ההגנה מפני התחשמלות בשימוש זה הינה בשיטת הבידוד הכפול.



תעודת אחריות למברשת פן חשמלית

דגם: FJ-HB200

האחריות נגד פגם בחומרים ובייצור היא למשך שנה אחת מתאריך הרכישה. **אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקנייה על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות רכישת המוצר.**

חשוב: אחריות זו אינה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:

תקלה או נזק עקב שימוש לא נכון/לא ראוי/שינויים שבוצעו במכשיר על ידי גורם שלא הוסמך לכך/עקב שימוש לרעה/עקב העדר טיפול ותחזוקה סבירים והגיוניים/עקב ביצוע תיקונים במרכז שיחת שאינו מוסמך.

כחלק מהערכה מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטי תום תקופת האחריות אמורים להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתך. במידה והמדבקה איננה מודבקת כראוי הנך מוזמן ליצור קשר עם היצרן על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה בטלפון: 03-9078882, דוא"ל: Service@yanir.co.il, פקס: 03-9091986.

יצרני ומפיצי מוצר זה אינם אחראים לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון/לא ראוי/שימוש לרעה או כל שימוש אחר/שונה מהוראות השימוש המפורטות במדריך זה.

האחריות ניתנת על-ידי היבואן: פוג'יקום בע"מ, מתחם מבנה, בארות יצחק 6090500
טלפון שירות לקוחות: 03-9078882 | fujicom.co.il

מוצרי *life*, סדרת מוצרי הבית של סופר-מארם,
נבחרים בקפידה ומיוצרים ממיטב המרכיבים, על-
מנת להבטיח איכותם לשיעור רצון המרבית.
לשירותך, מחלקת שירות לקוחות: 09-9725151