

amika:

1505U

RHOD. REDU

9285U

BLACK

DIELINE

FOLD

כתב אחריות

כתב אחריות זה יהיה בתוקף למשך שנה מהמועד שבו רכשת את המוצר ובכפוף לחשבונית קנייה.

המייבש ניתן לתיקון במהלך שנה אחת ממועד הרכישה במידה ומתגלה פגם בחומרים או בייצור של מוצר זה.

תנאים לגביית תשלום בתקופת האחריות:

הוכח כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן היבואן רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון, חלקי חילוף או החלפתו, כולל משלוחים.

1. כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לסלון / לצרכן.

2. זדון או רשלנות של הצרכן או הספר לרבות שימוש בניגוד להוראות ההפעלה או בלאי בלתי סביר.

3. תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי החברה בנסיבות שאינן נובעות מהפרת אחריות של אמיקה.

4. עבודה עם פורמולות של החלקות.

זכאות להחזרה או תיקון כפופה להצגת הוכחת קנייה. אנא שמרי את הקבלה כעדות למועד הרכישה.

במידה וברצונך להחזיר מכשיר פגום, יש לשלוח אותו אל היבואן בלבד בארצות המקורות בצירוף כתב אחריות זה והוכחת הקנייה (הקבלה).

השתמשי במכשיר זה למטרתו בלבד כמתואר במדריך. כתב אחריות זה לא יחול במקרים שבהם נראה כי נעשה שימוש לא נאות במייבש או נגרם לו נזק, כתב האחריות אינו חל על חלקים שלפי בחינת היבואן אינם פגומים, כתב האחריות אינו חל על מייבש שטופל או תוחזק באופן לא נאות, שונה או תוקן, אלא אם השינויים או התיקונים כאמור בוצעו על ידי סוכן מורשה או על ידי היבואן. כתב אחריות זה יהיה תקף בתנאי שהמייבש נרכש ממשווק מורשה.

שם: _____ כתובת: _____

מספר סידורי: _____ ע"ה מיקוד, מדינה: _____

טלפון: _____ דוא"ל: _____

מקום רכישה: _____ מועד רכישה: _____

לא תתקבל שום אחריות בגין נזק כלשהו שייגרם כתוצאה משימוש לא נאות בניגוד להוראות הנ"ל.

יבואן: שותפי ביוטי בע"מ
רחוב תל גבורים 5 ת"א
בית ספר קומה 4 חדר 602
טל: 03-6352635 פקס 03-7365314
Loveamika.co.il

לעולם אל תשאירי את מייבש השיער ללא השגחה בעודו מחובר לחשמל. הקפידי תמיד לנתק את המכשיר מיד בתום השימוש.

המכשיר חם מאוד. אל תניחי את המייבש סמוך למשטחים דליקים או על גבי חומרים עדינים, על גבי פלסטיק או כל חומר הרגיש לחום. יש להניח את המייבש על גבי מגבת לחה או על גבי משטח בידוד מקצועי של amika (מומלץ), על מנת להימנע מתאונה.

לעולם אל תעשי שימוש במכשיר במידה והינן פגום או אם יש לו נזק בכבל או בחיבור החשמל. במידה והמכשיר אינו פועל כהלכה, אנא בדקי קודם את השקע ולאחר מכן וודאי כי אספקת החשמל הראשית פועלת. אם נגרם לו כל נזק יש לפנות ליצרן או ליבואן לצורך בדיקה ותיקון המכשיר.

אין להשתמש במכשיר בחוץ או במקום בו יכולים להימצא תרסיסים או בקרבת ספקי חמצן.

ניקיון ותחזוקה

ניקיון המייבש יתבצע אך ורק כאשר המייבש אינו מחובר לחשמל ואינו חם.

יש לנקות את המייבש לאחר כל שימוש בחומרי העיצוב. יש לנקות את האבק והמוך מפתחי האוויר בעזרת מברשת קטנה. את חלקו החיצוני של המייבש יש לנגב במטלית בלבד.

יש לוודא שפתחי האוויר נקיים ממוך, שיער וכדומה. פתחי אוורור חסומים או סתומים יביאו להתחממות יתא והמתג האוטומטי יכבה את המייבש או את החימום על מנת למנוע נזק או פגיעה. יש לנתק את הכבל ולאפשר למייבש להתקרר במשך 10-15 דקות לפני הפעלה מחדש.

לאחר סיום השימוש יש להוציא מן השקע, איך אין לאחסנו מיד. יש להמתין עד לאחר התקררות המכשיר ורק לאחר מכן יש לאחסנו עד השימוש הבא.

אזהרות

אזהרה: אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים הנמצאים באמבטיות וכיורים או בכלי קיבול אחרים.



בעת הפעלת מייבש השיער בחדר האמבטיה יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש. גם מייבש שיער כבוי ע"י מפסק הפעלה מהווה סיכון כל עוד הוא קרוב למים. להגנה נוספת מומלץ להתקין התקן זרם שירוי (ממסר פחת) בעל זרם שימוש שאינו גבוה מ 30 מיליאמפר במעגל חשמלי של חדר האמבטיה שלכם, לפרטים פנו לחשמלאי מוסמך. אם פתיל ההזנה ניזוק וכדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן \ יבואן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר בלבד.

אזהרה- למניעת התחשמלות, כויות, שריפה או פציעה
הרחיקי את המכשיר ממים! אל תפילי אותו למים או לתוך נוזל אחר. בשום מקרה אין להשתמש במייבש בתוך מים או נוזלים או בקרבה לאמבטיה, מקלחת, מיכל מלא מים, או כל מקום לח אחר.

אם המכשיר נפל למים, נתקי אותו מיד מהחשמל! אין לגעת במים לפני ניתוק המכשיר מהחשמל! בשום אופן אין לשלוח יד למים על מנת להוציא אותו.

בשום אופן אל תשתמשי במייבש כשאת יחפה, מאחר וזה עלול לתרום להתחשמלות או פציעה.

אמצעי זהירות וצעדי בטיחות חשובים

לוחית המייבש חמות מאוד! יש להימנע ממגע ישיר עם העור זכרי לכבות את המייבש כאשר אינו בשימוש. השימוש במכשיר זה חייב בפינוק בטיחותי לאנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות נפשיות או פיזיות או בעלי חוסר ניסיון וידע כיצד להשתמש בצורה נכונה במכשיר. יש להרחיק את כל מוצרי החשמל מילדים. יש להשגיח על הילדים כדי לוודא שהם לא משחקים במכשיר.

טיפים לעיצוב השיער

ניתן להשתמש על שיער רטוב או יבש.

על מנת לקבל את התוצאה הטובה ביותר ומראה רך ללא חשמל סטטי מומלץ לעבוד על שיער מסורק היטב, לחלקו לכמה חלקים ולעבור עם המייבש באיטיות על כל חלק וזאת על מנת לאפשר לחום לחדור אל פנים השערה ולהבטיח את פיזורו בצורה שווה.

כדי להימנע משבירת השיער לא מומלץ לעבור על אותו האזור יותר מפעם אחת כל עוד השיער חם, יש לחכות עד שהשיער יתקרר על מנת לעבור עליו שוב.

לצורך הגנה נוספת על השיער מפני חום ישיר מומלץ להשתמש בספריי המגן של אמיקה לפני השימוש במייבש.

החלקת השיער - משכי את המייבש מהקרקפת כלפי מטה בקצב איטי ואפשרי לשיערך להחליק בין פני המייבש. פעולה זו אמורה להתבצע בקלות, ואינך אמורה לחוש משיכה כלשהי של השיער בעת ביצוע שלב זה. חזרי על התהליך עד להחלקת השיער לשביעות רצונך.

תלתול השיער - משכי את המייבש מהקרקפת כלפי מטה בקצב איטי ואפשרי לשיערך להחליק בין פני המייבש באזור בו את מעוניינת בסלסול השיער. לפני את השיער סביב המייבש והמשיכי בתנועה כלפי מטה הרחק מהקרקפת.

עיגול קצוות החוצה - משכי את המייבש מהקרקפת כלפי מטה בקצב איטי ואפשרי לשיערך להחליק בין לוחיות המייבש. באזור בו תרצי לעגל את הקצוות בצעי תנועת היפוך קטנה כלפי חוץ. עיגול קצוות פנימה- משכי את המייבש מהקרקפת כלפי מטה בקצב איטי ואפשרי לשיערך להחליק בין פני המייבש. באזור בו תקצי לעגל את הקצוות בצעי תנועת היפוך קטנה כלפי פנים.

מברשת פן 3.0: בעלת 3 ראשים מתחלפים

כי 3 טובים יותר מ 1

מכשיר חשמלי בעל 3 ראשים שונים, להתאמה מירבית לכל סוג שיער, לכל אירוע ולכל סגנון. ליצירת אינספור עיצובים החל מפן קופצני ועד למראה מוחלק ומתוח.

- 3 ראשי מברשת שונים
- מחולל יונים שליליים להפחתת הפריז ולתוצאה מבריקה וחלקה
- 3 דרגות כוח
- כבל מסתובב באורך 2.7 מטר
- מנוע קל משקל מסוג DC
- 220-240 ואט

ידית מברשת אובלית בקוטר 87 מ"מ לעיצוב שיער רך אוורירי ומלא נפח

ידית מברשת עגולה בקוטר 73 מ"מ לעיצוב שיער גמיש קופצני בעל גלים מוגדרים

ידית מברשת עיצוב מברשת סירוק לעיצוב שיער חלק ומתוח

amika:

triple header

INTERCHANGEABLE
BLOW DRYER BRUSH

