

**הוראות שימוש
ונוס מעצב שיער
לאזורים אינטימיים**

Powered by

BRAUN

Designed in
Germany

For Pubic Hair & Skin

מיועד למכשירים מסוג: 5368

2568974GL00

עברית

יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר.
הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח.
יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

אזהרה

המכשיר מותאם לשימוש באמבטיה או
במקלחת.



ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות,
חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או
ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה
וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי
שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר
לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות
את המכשיר ללא השגחה.

המכשיר עובד על סוללה אחת מדגם LR6 (AA) 1.5V.
אין לטעון את הסוללה מחדש, הסוללה אינה נטענת.
יש להסיר סוללות נטענות מהמכשיר לפני טעינה.
סוללות ריקות או שאינן בשימוש זמן ארוך עלולות לדלוף,
הוצא מהמכשיר סוללות ריקות או אם המכשיר אינו
בשימוש זמן ארוך. הימנע ממגע עם העור בעת טיפול
בסוללות דולפות. סוללות ריקות יש להשליך בנקודת
מיחזור סוללות.

אין לקצר את מסופי הסוללה.
מסיבות הגייניות, המכשיר אמור לשמש אדם אחד בלבד.
אין להשתמש במכשיר על עור מגורה.
אין להשתמש עם ראש גוזם פגום.

- A. איך להשתמש?
יש לסובב את ראש ההפעלה (3) למיקום הרצוי על פי הסימון "O" – לכיבוי, "I" להפעלה
- B. לגיזום השיער, יש להחזיק במצב אנכי ולהתקדם נגד כיוון צמיחת השיער, ניתן לחבר את המסרק (1) לקיצוץ השיער עד 4 מ"מ אורך.
- C. לעיצוב קווי מתאר, יש להחזיק את המכשיר בצורה שטוחה.
- D. ניקיון ותחזוקה
הפעל את המכשיר כדי לשטוף את המכשיר (2) עם מי ברז זורמים.
לשטיפה יסודית של החלק הפנימי, כבה ופתח את ראש הגוזם על ידי דחיפה של הראש כלפי חוץ.
כדי לשמור על המכשיר יש לשמן לאחר שימוש רטוב או ניקוי: למרוח טיפה של שמן מכונה קל על הגוזם, יש להפעיל את המכשיר לזמן קצר לצורך פיזור שווה של השמן. (שמן לא כלול בערכה).
- E. החלפת סוללה
סובב את הראש (3) למיקום הסימון ▼ פתח את תא הסוללה. החלף סוללה תוך שמירה על קוטביות נכונה (+/-). סגור את מכסה התא, נעל על ידי סיבוב הראש (3) ל "O".

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות/ או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביאו למחזור בנקודות איסוף הפסולת האלקטרונית הזמינות למקום מגוריכם



העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

