


BRAUN




91816463/XI-20



2545950BR00

www.service.braun.com





NOTE: Content may vary by model.

עברית

יש לקרוא בעיון את כל הוראות ההפעלה בשלמותן לפני השימוש במכשיר. ההוראות כוללות מידע חשוב אודות שימוש בטוח. יש לשמור את החוברת לעיון נוסף בעתיד.

אזהרות

מכשיר זה מתאים לניקוי במים זורמים ולשימוש באמבטיה או מקלחת.  **מטעמי בטיחות ניתן להפעילו באופן אלחוטי בלבד.** יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני השימוש במים.

המכשיר מסופק עם ערכת כבל חשמלי מיוחד, בעל ספק כוח משולב במתח נמוך במיוחד. אין להחליף או לשנות כל חלק בערכה, מפאת סכנת התחשמלות.

יש להשתמש אך ורק בערכת הכבל המיוחד כפי שסופק עם המכשיר.

במידה והמכשיר מכיל את הסימון:  492, ניתן להשתמש עם כל ספק כוח של בראון הנושא קוד XXXX-492. אין להשתמש במכשיר במידה והוא או אחד מחלקיו פגומים. אין לפתוח את המכשיר!

ילדים בגילאי 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר רק אם הם תחת השגחה או אם ניתנו להם הנחיות לגבי השימוש במכשיר בדרך בטוחה ולאחר שקיבלו הוראות לגבי שימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בשימוש.

אסור לילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המוצר לא יבוצעו ע"י ילדים ללא השגחה.

במידה והמכשיר מסופק עם אביזר לקיצוץ שיער, השימוש לבני 3 ומעלה מותר בתוספת האביזר רק תחת השגחה.

זהירות

יש לשמור על אספקת החשמל יבשה.

טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה היא בין 5 מעלות לבין 35 מעלות צלזיוס.
טמפרטורת הסביבה המומלצת לשימוש היא בין 15 לבין 35 מעלות צלזיוס. אין לחשוף המכשיר לטמפרטורות מעל 50 מעלות צלזיוס לפרק זמן ממושך.

השתמש במכשיר זה אך ורק למטרה לשמע נועד. לאזורים רגישים יש להשתמש רק בעזרת אביזר המסרק לעור רגיש המצורף למכשיר. מטעמי היגיינה, המכשיר מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לחלוק את המכשיר עם אדם נוסף.

ניקוי על שימוש במים

יש להפעיל את המכשיר ולהחזיר תחת מים זורמים ולשטוף עד להסרת כלל השאריות.

מוצר זה כולל סוללות ו/או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביא למחזור בנקודות איסוף ייעודיות לפסולת אלקטרונית הזמינות במקום מגוריכם.



בכפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

תיאור

- 1 ראש להב
- 2 מחוון טעינה
- 3 מתג הפעלה/כיבוי
- 4 מסרקי קיצוץ פנים (1 מ"מ, 2 מ"מ, 3 מ"מ, 5 מ"מ)
- 5 מסרק לעור רגיש (0 מ"מ) מיועד לאזורים רגישים
- 6 מסרק גוף (3 מ"מ)
- 7 שקע טעינה
- 8 ערכת כבל מיוחד
- 9 כיסוי מגן

הערה: תוכן / תכונות עשויים להשתנות בהתאם לדגם

אחריות

אנחנו מעניקים אחריות של שנתיים על המוצר החל מתאריך רכישת המכשיר. בתקופת האחריות אנחנו נטפל בכל פגמי המכשיר הנובעים מליקויים בחומרים או בעבודה, ללא תשלום, בין אם ע"י תיקון המכשיר או בהחלפת המכשיר בחדש, על פי שיקול דעתנו. בהתאם לזמינות, החלפה עשויה לגרום לשינוי צבע המכשיר או דגם שווה ערך.

אחריות זו תקפה בכל מדינה שבה מכשיר זה מסופק ע"י חברת בראון או המפיץ המורשה מטעמה.

אחריות זו אינה מכסה: נזק כתוצאה משימוש לא נאות, בלאי רגיל או שימוש לא רגיל, כמו כן נזקים בעלי השפעה זניחה על הערך או הפעולה של המכשיר. האחריות מתבטלת במידה והתיקונים נעשו על ידי גורם שאינו מורשה ובמידה ונעשה שימוש בחלקי חילוף שאינם מקוריים של בראון.

על מנת לקבל שירות במסגרת תקופת האחריות, יש למסור או לשלוח את המכשיר שברשותכם בצירוף קבלת הרכישה למרכז שירות הלקוחות המורשה של בראון. (מידע אודות כתובות מרכזי השירות זמין באתר האינטרנט בכתובת www.service.braun.com).

העלון כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

