

French Kisss™

ויברטור גירוי

באמצעות גלי אוויר



עב

מדריך משתמש



תיאור המוצר

פרנץ' קיס - יונק דגדגן באמצעות גלי אוויר, מעוצב ארגונומית, לשימוש ממושך, עשוי מסיליקון רפואי נטול ריח נעים ובטוח לשימוש ו ABS.

עמידות למים – התזה בלבד (IPX4). אין להכניס מתחת למים. ניתן לנגב במטלית לחה.

שקט להפעלה ונטען USB.

למוצר זה יש 7 מקצבי הפעלה / עוצמות.

כל אריזה מכילה: יונק דגדגן **פרנץ' קיס**, תיק אחסון מהודר והוראות הפעלה.

הטענה

על מנת להבטיח חיי סוללה ארוכים. מומלץ להטעין את המוצר למשך כ-90 דקות לפני השימוש הראשון, ובכל מקרה אין להשאיר מחובר למטען מעל לשעתיים.

הסר את המכסה בתחתית המוצר ע"י משיכתו, על מנת לחשוף את תקע טעינת ה-USB. חבר את תקע ה-USB למקור מתח: כניסת USB במחשב, או במטען נייד, או בתקע הממיר מתח ל-5V, בעל הספק של 1.2A-1 (תקע הטענה של טלפון נייד) המחובר לזרם החשמל הביתי.

חשוב: אין להשתמש במטען סלולרי מהיר (SUPERCHARGER) אשר פוגע בסוללת המכשיר.

במהלך ההטענה כפתור ההפעלה יהבהב בהבהוב איטי. בסיום הטעינה הנורה דולקת רצוף.

זמן הטענה כ-60 דקות.

אין להפעיל בזמן הטעינה.

סקירה כללית



הפעלה

כפתור הפעלה 2 – לחיצה ארוכה (כ-3 שניות) להדלקה/כיבוי

בורר עוצמה/מקצב 2 – לחיצות קצרות, לבחירת העוצמה/המקצב הרצוי. מתוך 7 עוצמות/מקצבי יניקה.

מכשיר זה פועל באמצעות גלי אוויר AirWave Stimulation. **חשוב מאוד** להניח אותו כך שהדגדגן במרכז פתח היניקה, ולהצמיד את המכשיר לגוף. על מנת להגביר את האטימה, מומלץ להשתמש עם חומר סיכה על בסיס מים.

ניקוי

יש לנקות עם מטלית לחה וסבון עדין אנטי בקטריאלי. חשוב לייבש המוצר לפני האחסנה. **יש להימנע ממגע של מים עם תחתית המוצר, מכסה תקע הטעינה ותקע הטעינה עצמו שאינו עמיד למים.**

מומלץ לרסס עם ספריי ניקוי אנטי-בקטריאלי יעודי לפני האחסנה, כדי להבטיח שימוש בטוח ונטול חיידקים.

אחסנה

יש לאחסן בנרתיק האחסנה המצורף, במקום יבש, קריר ומוצל.

אזהרות

- מוצר זה נמכר כאביזר העשרה למבוגרים בלבד. יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים.
- נשים בהריון – מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש במוצר זה.
- יש להסיר עגילים, תכשיטים או פירסינג מהאזור בגוף הבא במגע עם מוצר זה לפני השימוש.
- אין להשתמש במוצר על עור פצוע או מגורה. במקרה שבו חשים בכאב או אי נוחות בשימוש במכשיר יש להפסיק את השימוש מיד.
- מוצר זה מצויד במעגל חשמלי המונע מהסוללות להטען יתר על המידה ולה-תרוקן לחלוטין.
- אם נוריות ההטענה לא נדלקות יש לנתק את המוצר ממקור הזרם.
- שינויי אקלים ושינויי טמפרטורה קיצוניים עשויים לגרום להיווצרות עיבוי של מים במוצר. במקרה כזה יש להמתין מספר שעות על מנת לאפשר למוצר להתאים עצמו לטמפרטורה החדשה, בטרם השימוש.
- התחממות קלה של המוצר בעת הפעלתו הינה נורמאלית.
- אם המוצר מתחמם בצורה קיצונית או ניכרים בשינויים מכאניים או אחרים (לדוג' גמא: שינוי בצבע, בצורה, עיוותים וכו') יש לכבותו מיד, אין לטעון אותו או להפעילו.
- אין לאחסן את המוצר כשהסוללה ריקה. שימוש תדיר מבטיח את אריכות ימי הסוללה.
- יש להטעין את הסוללה כמוסבר. אם הסיר ללה נטענות בצורה שגויה, תיתכן תגובה בלתי יציבה של פליטת חום מהסוללות. במקרה כזה יש לנהוג בזהירות ולהשליך את המוצר כמתואר לעיל.
- אין לחשוף את המוצר ללהבה/אש. בלבד. יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים.
- אין לפרק את המוצר.
- אין לנקב את גוף המוצר בחפץ חד.
- אין לחשוף את המוצר לשמש ישירה/בלתי ישירה, אין לאחסן בטמפרטורה מעל 45° צלסיוס או מתחת ל 5° צלסיוס.
- אם המוצר מתלקח, אין לנסות לכבותו אותו עם מים.
- מוצר זה מצויד במעגל חשמלי המונע מהסוללות להטען יתר על המידה ולה-תרוקן לחלוטין.
- אם נוריות ההטענה לא נדלקות יש לנתק את המוצר ממקור הזרם.
- אין להניח כרטיסים עם פס מגנטי (לדוג' כרטיסי אשראי) ליד המוצר כיוון שהפס המגנטי יכול להיפגע מהמגנטים שבמוצר.
- שדות מגנטיים עשויים להשפיע על פעור לתם התקינה של רכיבים מכאניים ואל-קטרוניים, כגון קוצבי לב. אין להניח את המוצר ישירות מעל לקוצב לב. יש להיוועץ ברופא המטפל.
- אזהרה אין להשתמש במוצר בזמן ההר-ענה שלו. יש להרחיקו מנוזלים בזמן ההר-ענה. תקע ההטענה, המחברים, והמכשיר כולו צריכים להיות יבשים בזמן ההטענה.
- יש לנתק את המוצר משקע הטעינה, לאחר טעינת המוצר על מנת למנוע נזק פוטנציאלי.
- יש להטעין את הסוללה כמוסבר. אם הסיר ללה נטענות בצורה שגויה, תיתכן תגובה בלתי יציבה של פליטת חום מהסוללות. במקרה כזה יש לנהוג בזהירות ולהשליך את המוצר כמתואר לעיל.
- יש לאחסן מוצר זה בנפרד ממוצרים אחרים, באמצעות תיק האחסנה המצורף.

פסולת

עפ"י חוק יש להקפיד להשליך מכשירי חשמל ישנים וסוללות במכלי איסוף המיועדים לכך לצורך מחזור. ניתן להחזירם לחנות ממנה נרכשו. אין להשליך את הסוללות או המכשיר המשומש המכילות ליתיום יחד עם הפסולת הביתית.

כתב ויתור

השימוש במוצר זה הינו על אחריות השימוש בלבד. היצרן והיבואן אימפורט מאסטר או נקודות המכירה השונות

תעודת אחריות

- אימפורט מאסטר (איי.אל) בע"מ, (היבואן) רשלנות, או כח-עליון.
- האחריות לא חלה במקרה שהמכשיר נפתח ע"י אדם שאינו טכנאי מוסמך של היצרן.
 - האחריות לא חלה במקרים של שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן המובאים במדריך זה ו/או שימוש שלא בהתאם לייעוד המוצר, ו/או שימוש לא סביר במוצר.
 - האחריות לא חלה על תקע ההטענה ותיק האחסון.
 - האחריות אינה חלה על סוללת המכשיר הנטענת. יש להקפיד להטעין את המכשיר בהתאם להוראות היצרן המובאים בחוברת זו.
 - הרוכש יציג חשבונית קנייה וימסור את המכשיר לבדיקה ותיקון במעבדת היבואן.
 - האחריות לא חלה על תקע ההטענה ותיק האחסון.
 - האחריות לא חלה על תקלה כתוצאה מנפילה או משבר במכשיר, קרע, חתך, רשלנות, או כח-עליון.

לצורך קבלת שירות, יש לפנות לשירות הלקוחות של היבואן בצרף חשבונית קנייה והסבר על מהות התקלה בהודעת טקסט בלבד בואטסאפ: 058-791-9064



© כל הזכויות שמורות לאימפורט מאסטר איי אל בע"מ