

Wild Dreams™

3 ב-1

גלי ניקה

רטט

טיפוחות על נק' ה-G



עב

מדריך משתמש



תיאור המוצר

ווילד דרימס - 3 פעולות במכשיר אחד:

- גירוי דגדגני באמצעות גלי אוויר וניקה.
- רטט עוצמתי
- תפיחות קצביות על נקודת הנ'

ווילד דרימס עשוי מסיליקון ידידותי לגוף, נטול ריח נעים ובטוח לשימוש וידית אחיזה עשויה ABS.

- מעוצב ארגונומית, לשימוש ממושב.
- עמידות למים: עמיד למים לחלוטין (IPX7). ניתן להשתמש מתחת למים. ניתן לשטוף במים.
- שקט להפעלה ונטען USB באמצעות כבל טעינה מגנטי.
- למוצר זה יש 5 עוצמות ניקה דגדגנית, 10 תכניות רטט וכן 5 עוצמות טפיחה על נקודת הנ'.

כל אריזה מכילה: ווילד דרימס, כבל הפעלה מגנטי, תיק אחסון מהודר והוראות הפעלה.

הטענה

יש להשתמש אך ורק במטען המקורי. שימוש במטען אחר עשוי לפגוע במוצר.

על מנת להבטיח חיי סוללה ארוכים. מומלץ להטעין את המוצר למשך כ-90 דקות לפני השימוש הראשון, ובכל מקרה אין להשאיר מחובר למטען מעל לשעתיים.

יש לחבר את כבל הטעינה המגנטי למוצר, ולחבר את תקע ה-USB למ' קור מתח: כניסת USB במחשב, או במטען נייד, או בתקע הממיר מתח ל-5V, בעל הספק של 1.2A-1 (תקע הטענה של טלפון נייד) המחובר לזרם החשמל הביתי.


חשוב: אין להשתמש במטען סלולרי מהיר (SUPERCHARGER) אשר פוגע בסוללת המכשיר.

במהלך ההטענה כפתורי ההפעלה שעל המוצר ייהבה. בסיום הטעינה הכפתורים דולקים באור רצוף.

זמן הטענה כ-90 דקות. אין להפעיל בזמן הטעינה.

סקירה כללית

- 1 פתח ניקה דגדגני (חיצוני)
- 2 יחידה רוטטת (פנימית)
- 3 מנוע טפיחה נק' ה-ג' (פנימית)
- 4 כפתור הפעלה ובורר עוצמות - ניקה
- 5 כפתור הפעלה ובורר עוצמות/מקצבים - רטט
- 6 כפתור הפעלה ובורר עוצמות - טפיחה
- 7 נקודות הטענה מגנטיות
- 8 ידית אחיזה



הפעלה

כל אחת מתכונות המכשיר ניתנת להפעלה בנפרד/ביחד.

כפתור הפעלה 4 – לחיצה ארוכה (כ-3 שניות) להדלקה/כיבוי של פעולת הניקה. לחיצות קצרות למעבר בין 5 עוצמות ניקה.

כפתור הפעלה 5 – לחיצה ארוכה (כ-3 שניות) להדלקה/כיבוי של פעולת הרטט. לחיצות קצרות למעבר בין 10 עוצמות/מקצבי רטט.

כפתור הפעלה 6 – לחיצה ארוכה (כ-3 שניות) להדלקה/כיבוי של פעולת הטפיחה. לחיצות קצרות למעבר בין 5 עוצמות טפיחה.

מכשיר זה פועל באמצעות גלי אוויר AirWave Stimulation ולכן חשוב מאוד להניח אותו כך שהדגדגן במרכז הפתח הניקה, ולהצמיד את המכשיר לגוף. על מנת להגביר את האטימה, מומלץ להשתמש עם חומר סיכה על בסיס מים **ID GLIDE** על פתח הניקה.

ניקוי

יש לנקות עם מים פושרים וסבון עדין אנטי בקטריאלי. חשוב לייבש המוצר לפני האחסנה.

מומלץ לרסס עם ספריי ניקוי אנטי-בקטריאלי יעודי לפני האחסנה, כדי להבטיח שימוש בטוח ונטול חיידקים.

אחסנה

יש לאחסן בנרתיק האחסנה המצורף, במקום יבש, קריר ומוצל.

אזהרות

- מוצר זה נמכר כאביזר העשרה למבוגרים בלבד. יש להרחיק את המוצר מהשיג ידם של ילדים.
- נשים בהריון – מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש במוצר זה.
- אין להסיר עגילים, תכשיטים או פירסינג מהאזור בגוף הבא במגע עם מוצר זה ישירה, אין לחשוף את המוצר לשמש ישירה/בלתי ישירה, אין לאחסן בטמפרטורה מעל 45° צלסיוס או מתחת ל 5° צלסיוס.
- אין להשתמש במוצר על עור פצוע או מגורה. במקרה שבו חשים בכאב או אי נוחות בשימוש במכשיר יש להפסיק את השימוש מיד.
- מוצר זה אינו אביזר רפואי, הוא אינו ניתן באפקט רפואי או טיפולי.
- שינוי אקלים ושינוי טמפרטורה קיצוניים עשויים לגרום להיווצרות עיבוי של מים במוצר. במקרה כזה יש להמתין מספר שעות על מנת לאפשר למוצר להתאים עצמו לטמפרטורה החדשה, בטרם השימוש.
- התחממות קלה של המוצר בעת הפעלתו הינה נורמאלית.
- אם המוצר מתחמם בצורה קיצונית או ניכרים בו שינויים מכאניים או אחרים (לדוג' גמא: שינוי בצבע, בצורה, עיוותים וכו') יש לכבותו מיד, אין לטעון אותו או להפעילו.
- אין להטעין את המוצר בכבל USB שאינו מקורי.
- אין לאחסן את המוצר כשהסוללה ריקה. שימוש תדיר מבטיח את אריכות ימי הסוללה.
- יש להטעין את הסוללה כמוסבר. אם הסוללה נטענת בצורה שגויה, תיתכן תגובה בלתי יציבה של פליטת חום מהסוללות.
- במקרה כזה יש לנהוג בזהירות ולהשליך את המוצר כמתואר לעיל.
- אין לחשוף את המוצר לבלהה/אש.
- אין לפרק את המוצר.
- אין לנקב את גוף המוצר בחפץ חד.
- אין לחשוף את המוצר לשמש ישירה/בלתי ישירה, אין לאחסן בטמפרטורה מעל 45° צלסיוס או מתחת ל 5° צלסיוס.
- אם המוצר מתלקת, אין לנסות לכבותו אותו עם מים.
- מוצר זה מצויד במעגל חשמלי המונע מהסוללות להטען יותר על המידה ולהרדקו לחלוטין.
- אם גוריות ההטענה לא נדלקות יש לנתק את המוצר ממקור הזרם.
- אין להניח כרטיסים עם פס מגנטי (לדוג' כרטיסי אשראי) ליד המוצר כיוון שהפס המגנטי יכול להיפגע מהמגנטים שבמוצר.
- שדות מגנטיים עשויים להשפיע על פעולתם התקינה של רכיבים מכאניים ואלקטרוניים, כגון קוצבי לב. אין להניח את המוצר ישיר רוח מעל לקוצב לב. יש להיוועץ ברופא המטפל.
- אזהרה אין להשתמש במוצר בזמן ההטענה שלו. יש להרחיק מנוזלים בזמן ההטענה. כבל ההטענה, המחברים, והמכשיר כולו צריכים להיות יבשים בזמן ההטענה.
- יש לנתק את כבל הטעינה לאחר טעינת המוצר על מנת למנוע נזק פוטנציאלי.
- אין לגרות אזור אחד בגוף יותר מ 15 דקות רצוף.
- יש לאחסן מוצר זה בנפרד ממוצרים אחרים, באמצעות תיק האחסנה המצורף.

פסולת

עפ"י חוק יש להקפיד להשליך מכשירי חשמל ישנים וסוללות במכלי איסוף המיועדים לכך לצורך מחזור. ניתן להחזירם לחנות ממנה נרכשו. אין להשליך את הסוללות או המכשיר המושמם המכילות לתיוס יחד עם הפסולת הביתית.

כתב ויתור

השימוש במוצר זה הינו על אחריות השימוש בלבד. היצרן והיבואן אינם אחראים או נקודות המכירה השונות מאסטר או לשירות המוצר, מבלי לידעלך מראש.

תעודת אחריות

- אימפורט מאסטר (איי.אל) בע"מ, (היבואן) מעניק בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה ומתחייב לתקן / להחליף מוצר תקול אשר יעמוד בתנאים הבאים:
- רשלנות, או כח-עליון.
 - האחריות לא חלה במקרה שהמכשיר נפתח ע"י אדם שאינו טכנאי מוסמך של היצרן.
 - האחריות לא חלה במקרים של שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן המובאים במדריך זה ו/או שימוש שלא בהתאם לייעוד המוצר, ו/או שימוש לא סביר במוצר.
 - האחריות לא חלה על כבל ההטענה ותיק האחסון אותם ניתן לרכוש בנקודות המכירה.
 - האחריות לא חלה על תקלה כתוצאה מנפילה או משבר במכשיר, קרע, חתך, בחבורת זז.

לצורך קבלת שירות, יש לפנות לשירות הלקוחות של היבואן בצרף חשבונית קנייה והסבר על מהות התקלה בהודעת טקסט בלבד בוואטסאפ: **058-791-9064**



© כל הזכויות שמורות לאימפורט מאסטר איי אל בע"מ