

Hot Desire™

ויברטור ארנבון

מתחמם



עב

מדריך משתמש



תיאור המוצר

הוט דיזיר ויברטור ארנבון מעוצב ארגונומית ועשוי מ100% סיליקון איכותי, ידידותי לגוף ונעים למגע.

- עמידות למים: עמיד במים (IPX7)
- שקט להפעלה נטען USB.
- למוצר זה יש 16 מקצבי הפעלה, ו-3 עוצמות הפעלה בכל מקצב.

כל אריזה מכילה: ויברטור ארנבון **הוט דיזיר**, כבל הטענה, תיק אחסון יוקרתי והוראות הפעלה.

הטענה

יש להשתמש אך ורק במטען המקורי. שימוש במטען אחר עשוי לפגוע במוצר.

על מנת להבטיח חיי סוללה ארוכים. מומלץ להטעין את המוצר למשך כ-90 דקות לפני השימוש הראשון, ובכל מקרה אין להשאיר מחובר למטען מעל לשעתיים.

החדר את פין ההטענה לכניסת ה-DC בתחתית המוצר. חבר את תקע ה-USB למקור מתח: כניסת USB במחשב, או במטען נייד, או בתקע הממיר מתח ל-5V, בעל הספק של 1.2A-1 (תקע הטענה של טלפון נייד) המחובר לזרם החשמל הביתי.

חשוב: אין להשתמש במטען סלולרי מהיר (SUPERCHARGER) אשר פוגע בסוללת המכשיר.

בזמן ההטענה כפתור ההפעלה מהבהב. בסיום הטעינה נורית ההטענה דולקת באור רצוף.

זמן הטענה כ-90 דקות.

אין להפעיל בזמן הטעינה.

סקירה כללית

- 1 כפתור ההפעלה, ובחירת מקצב רטט.
- 2 כפתור להגברת העוצמה.
- 3 כפתור להחלשת העוצמה.
- 4 הדלקה וכיבוי של פעולת החימום.
- 5 שקע טעינה DC.

הפעלה

- **כפתור הפעלה 1** – לחיצה ארוכה להדלקה/כיבוי. לחיצות קצרות לבחירת המקצב הרצוי.
- **בורי עוצמת רטט 2 3** – יש ללחוץ לחיצות קצרות לבחירת העוצמה הרצויה
- **חימום 4** – כפתור ההפעלה הופך לאדום כשהחימום דלוק. מקצבי ניקה.



מומלץ להשתמש עם חומר סיכה על בסיס מים

ניקוי

יש לנקות עם מים פושרים וסבון עדין אנטי בקטריאלי. חשוב לייבש המוצר לפני האחסנה. מומלץ לרסס עם ספריי ניקוי אנטי-בקטריאלי יעודי לפני האחסנה, כדי להבטיח שימוש בטוח ונטול חיידקים.

אחסנה

יש לאחסן בנרתיק האחסנה המצורף, במקום יבש, קריר ומוצל.

אזהרות

- מוצר זה נמכר כאביזר העשרה למבוגרים בלבד. יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים.
- נשים בהריון – מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש במוצר זה.
- יש להסיר עגילים, תכשיטים או פירסינג מהאזור בגוף הבא במגע עם מוצר זה לפני השימוש.
- אין להשתמש במוצר על עור פצוע או מגורה. במקרה שבו חשים בכאב או אי נוחות בשימוש במכשיר יש להפסיק את השימוש מיידי.
- מוצר זה אינו אביזר רפואי, הוא אינו ניחן באפקט רפואי או טיפולי.
- שינויי אקלים ושינויי טמפרטורה קיצוניים עשויים לגרום להיווצרות עיבוי של מים במוצר. במקרה כזה יש להמתין מספר שעות על מנת לאפשר למוצר להתאים עצמו לטמפרטורה החדשה, בטרם השימוש.
- התחממות קלה של המוצר בעת הפעלתו הינה נורמאלית.
- אם המוצר מתחמם בצורה קיצונית או ניכרים בו שינויים מכאניים או אחרים (לדור גמא: שינוי בצבע, בצורה, עיוותים וכו') יש לכבותו מיידי, אין לטעון אותו או להפעילו.
- אין להטעין את המוצר בכבל USB שאינו מקורי.
- אין לאחסן את המוצר כשהסוללה ריקה. שימוש תדיר מבטיח את אריכות ימי הסוללה.
- יש להטעין את הסוללה כמוסבר. אם הסוללה נטענות בצורה שגויה, תיתכן תגובה בלתי יציבה של פליטת חום מהסוללות.
- במקרה כזה יש לנהוג בזהירות ולהשליך את המוצר כמתואר לעיל.
- אין לחשוף את המוצר ללהבה/אש.
- נשים בהריון – מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש במוצר זה.
- אין להסיר עגילים, תכשיטים או פירסינג מהאזור בגוף הבא במגע עם מוצר זה לפני השימוש.
- אין להשתמש במוצר על עור פצוע או מגורה. במקרה שבו חשים בכאב או אי נוחות בשימוש במכשיר יש להפסיק את השימוש מיידי.
- מוצר זה אינו אביזר רפואי, הוא אינו ניחן באפקט רפואי או טיפולי.
- אם המוצר מתחמם בצורה קיצונית או ניכרים בו שינויים מכאניים או אחרים (לדוג' כרטיסי אשראי) ליד המוצר כיוון שהפס המגנטי יכול להיפגע מהמגנטים שבמוצר.
- שדות מגנטיים עשויים להשפיע על פעולתם התקינה של רכיבים מכאניים ואל-קטרוניים, כגון קוצבי לב. אין להניח את המוצר ישירות מעל לקוצב לב. יש להיוועץ ברופא המטפל.
- אזהרה אין להשתמש במוצר בזמן ההטענה שלו. יש להרחיקו מנוזלים בזמן ההטענה. כבל ההטענה, המחברים, והמכשיר כולו צריכים להיות יבשים בזמן ההטענה.
- יש לנתק את כבל הטעינה לאחר טעינת המוצר על מנת למנוע נזק פוטנציאלי.
- אין לגרות אזור אחד בגוף יותר מ 15 דקות רצוף.
- יש לאחסן מוצר זה בנפרד ממוצרים אחרים, באמצעות תיק האחסנה המצורף.

פסולת

עפ"י חוק יש להקפיד להשליך מכשירי חשמל ישנים וסוללות במכלי איסוף המיועדים לכך לצורך מחזור. ניתן להחזירם לחנות ממנה נרכשו. אין להשליך את הסוללות או המכשיר המושמש המכילות ליתיום יחד עם הפסולת הביתית.

כתב ויתור

השימוש במוצר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד. היצרן והיבואן אימפורט מאסטר או נקודות המכירה השונות מתנערים מכל אחריות ביחס לשימוש במוצר זה. היבואן שומר לעצמו את הזכות לשפר את המוצר, מבלי ליידע על כך מראש.

תעודת אחריות

- אימפורט מאסטר (איי.אל) בע"מ, (היבואן) רשלנות, או כח-עליון.
- האחריות לא חלה במקרה שהמכשיר נפתח ע"י אדם שאינו טכנאי מוסמך של היצרן.
 - האחריות לא חלה במקרים של שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן המובאים במדריך זה ו/או שימוש שלא בהתאם לייעוד המוצר, ו/או שימוש לא סביר במוצר.
 - האחריות אינה חלה על כבל ההטענה ותיק האחסון אותם ניתן לרכוש בנקודות המכירה.
 - האחריות לא חלה על תקלה כתוצאה מנפילה או משבר במכשיר, קרע, חתך, בחוברת זו.

לצורך קבלת שירות, יש לפנות לשירות הלקוחות של היבואן בצרף חשבונית קנייה והסבר על מהות התקלה בהודעת טקסט בלבד
בוואטסאפ: 058-791-9064



© כל הזכויות שמורות לאימפורט מאסטר איי אל בע"מ