



## מיני מייבש שיער

**אנו מודים לכם על רכישת מחליק קרמי מקצועי כחולל את המאפיינים הבאים:**

תיאור החלקים:

1. רשת הגנה.
2. כפתור הפעלה אויר חם - 2 דרגות חום.
3. פיה.

### ניצוד להפעיל את המכשיר

ע"י הפעלת המתג, ניתן לקבוע את הגדרות החימום ומהירות המפוח, עפ"י טעמכם האישי. קיימות 2 מהירויות בעוצמות שונות ניתן לסובב את פיית האוויר ימינה כדי למקד את האוויר היוצא בעת עיצוב השיער. אין להביא במגע את המכשיר עם מים או כל נוזל אחר. במידה ונעשה שימוש לרעה במכשיר זה, האחריות עליו תפוג. כמו כן האחריות תפוג גם במקרה של פתיחת המכשיר ומשחק ברכיבים הפנימיים שלו.

### חשמל

וודאו שמתח החשמל המופיע על תווית השם שבמכשיר מתאים למתח החשמל הפועל בביתכם.

### הוראות בטיחות חשובות :

- בעת שימוש במכשיר חשמלי, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים. מלאו אחר הוראות הבטיחות הבאות:
- קראו את כל הוראות ההפעלה בעיון.
- אין לגעת במשטחים חמים, השתמשו בידיות או במקשים.
- כדי למנוע סכנת שוק חשמלי, אין להביא במגע עם מים או כל נוזל אחר את כבל החשמל, התקע והמכשיר.
- זהירות: לעולם אין להשתמש במכשיר בתוך אמבטיה, מתחת למקלחת או מעל כיור.
- במקרה והמכשיר נופל למים, נתקו מייד את תקע החשמל מהשקע. דאגו כי המכשיר ייבדק ע"י טכנאי שירות מוסמך.
- אין לרסס תרסיסים למיניהם לתוך המכשיר.
- וודאו כי המכשיר אינו נרטב תוך כדי השימוש. אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות.
- אם מניחים את המכשיר בזמן ייבוש השיער, יש לכבותו למצב OFF.
- פתח יציאת האוויר יתחמם במהלך השימוש, הדבר תקין.
- אין להביא במגע את כבל החשמל עם פתח יציאת האוויר החם בעת שימוש.
- בדקו מעת לעת כי כבל החשמל לא ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות מאושרת ע"י היצרן/ היבואן.
- במידה ופתח יציאת האוויר נחסם בעת השימוש, מנגנון הבטיחות הפנימי יכבה אוטומטית את המכשיר. המכשיר יידלק שוב אוטומטית לאחר שהמכשיר יתקרר מעט.
- נתקו את כבל החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש ובטרם נתקו אותו.
- יש להשגיח השגחה צמודה בעת שימוש במכשיר בקרבת ילדים.
- אין להפעיל את המכשיר כאשר כבל החשמל ניזוק או כאשר המכשיר אינו תקין.
- השימוש באביזרים נלווים אשר אינם מומלצים לשימוש ע"י היצרן, עלול לגרום לפציעה.
- אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
- אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות מעל קצוות שולחן או חפצים כבדים.
- אין למקם את המכשיר בקרבת תנור גז או מקורות חימום אחרים.
- אין להשתמש במכשיר לשימוש אחר מלבד זו אשר לשמה נועד. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

- בעת יבוש השיער עם רולים, יש לשמור על מרחק של יותר מ-10 מ"מ מהמכשיר לתופסני שיער, מחשש שיחדרו לחלקים הפנימיים של המכשיר.
- רשת הבטיחות בפתח כניסת האוויר מונעת מהשיער מלהישאב פנימה. הרחיקו את השיער מפתחי כניסת האוויר.
- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים באמבטיות, בכיורים או בכל דבר אחר המכיל מים.
- בעת הפעלת מייבש השיער בחדר האמבטיה יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש. גם מייבש שיער כבוי ע"י מפסק הפעלה מהווה סיכון כל עוד הוא מחובר לחשמל.
- להגנה נוספת ממזלץ להתקין התקן זרם שיורי(מסר פחת) בעל זרם שימוט שאינו גבוה מ-30 מיליאמפר במעגל חשמלי של חדר האמבטיה שלכם. לפרטים פנו לחשמלאי מוסמך.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מערכת חושית או נפשית ירודה, או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם בפיקוח או בהנחיית אדם אחראי לבטיחותם בנוגע לשימוש במכשיר. ילדים צריכים להיות בפיקוח על מנת לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר
- סכנת כווית חום! הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים במיוחד במהלל השימוש הרגיל עד התקררותו.
- תמיד הניחו את המכשיר על המעמד שלו, אם קיים, או על משטח עמיד וציב בעל עמידות לחום.

## אנו מאחלים לכם חווית שימוש נעימה.



**מיצר עבור ומשוקק ע"י:** סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516 **מיצר ע"י:** חברת נונה, ג'יאונ'ינג זפאנג סין **מיבוא ע"י:** נונה בע"מ, משה לוי 16, ראשל"צ **ארץ ייצור:** סין

מוצרי Life, סדרת מוצרי הבית של סופר-פארם, נבחרים בקפידה ומיוצרים ממטב המרכיבים, על מנת להבטיח איכותם לשביעות רצון המרכיב. לשרותך, מחלקת שירות לקוחות: 09-9725151