



Learn and Discover Table שולחן פעילות

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Guangdong Edukiddo Innovative & Education Technology Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: E8999 - Learn and Discover Table

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: השימוש במוצר מיועד מגיל 12 חודשים ומעלה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: הרכבת המוצר תתבצע אך ורק על ידי אדם מבוגר! אי ציות

להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלום ילדכם, אין

להשתמש במוצר עד אשר הוא מותקן, מאובטח ונבדק

כראוי.

אזהרה: השימוש במשחק יעשה אך ורק על מקומות יציבים

ושטוחים, אין להשתמש בצעצוע על משטחים גבוהים

(שולחנות, כיסאות, מיטות וכו') יש להרחיק את המוצר

ממקומות מסוכנים כגון: דלתות, מדרגות וכו'.

אזהרה: אין להשאיר את הצעצוע ליד מקורות חום כמו אש וכו' או

מול שמש גלויה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את

כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'.

ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: אין להשתמש במוצר במידה וחלקיו תקולים, שבורים או

חסרים.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי המוצר תקינים ואינם

מסכנים את ילדכם.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או

המפיץ.

אזהרה: אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק, במידה ואחד מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה.

אזהרה: לצעצוע זה יש צורך ב-3 סוללות "AA" אלקליין 1.5 וולט (לא כוללות).

אזהרה: שולחן זה אינו מיועד לשאת את משקל ילדך.


אזהרה: אין להוסיף חוטים או שרשראות למוצר, סכנת חנק.

אזהרה: יש להרחיק את המוצר מחומרים דליקים, מכשירי חימום ובישול או מוצרי חשמל המגיעים לטמפ' גבוהות בעת השימוש בהם.

אזהרה: המוצר מתאים לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה: אין להשאיר את המוצר חשוף לשמש או לגשם.

חלקי השולחן:




1 פרח




1 מחזיק פרח



4 מחזיקי כדור




3 כדורים



1 ראש תנין



1 גוף תנין



1 ענף גפן



1 פטיש




1 לוח פעילות



4 רגליים


הרכבת השולחן:




הכנס את הרגליים להריצים הייעודים בתחתית לוח הפעילות, יש לוודא כי הרגליים ממוקמות היטב ומאבטחות במקומן.



מקם את מחזיק הכדור עם החריצים במקום הייעודי ברגל השולחן והדק אותו במקומו. יש לחזור על הפעולה עבור כל הרגליים.



חיבור חלקי התנין: יש להצמיד את ראש התנין לגוף התנין על ידי הידוק 4 הקליפסים במקומם. לאחר מכן דחוף את גוף התנין וחבר ללוח הפעילות.



חבר את ענף הגפן על ידי הכנסת הקצוות להריצים הייעודים בלוח הפעילות (כמתואר בתמונה).



כעת הרכב את הפרח לפי הסדר המתואר בתמונה.

שולחן הפעילות מוכן!



מקם את חלקו התחתון של מחזיק הפרחים מעל החרץ הייעודי בשולחן הפעילות וחבר את התפס לחרץ הייעודי.



מצבי משחק:

עוצמת קול: כבוי ● נמוך () גבוה ()



3 משחקי כדור, 9 משחקי פעילות

1. כדור מסתובב

זרוק את הכדור על השולחן וראה אותו מסתובב במעגלים לפני שנופל דרך החור. עוזר למשוך את תשומת ליבו של הילד ומסייע בשיפור מיומנויות המעקב החזותי.



2. פעילות ברמה בינונית: משחק תנינים

השתמש בפטיש כדי להכות בכדור ולהכניסו לגוף התנין. מעודד את הילד לחקור תנועה ומחזק קשר עין-יד.



3. פעילות ברמה בינונית: משחק תנינים

לחץ ודחוף כלפי מטה את צווארו של התנין או הרם את פיו על מנת לשחרר הכדור. לוח הפעילות משמיע אפקטים קוליים ומוזיקה בזמן שהכדור נע לאורך המסלול. עוזר לשפר מוטוריקה עדינה והבנה של סיבה ותוצאה.



4. משחק כדור אינטראקטיבי

יש לזרוק כדורים לפי התור לתוך הפרח האדום ולראות איזה כדור מסתובב הכי הרבה, או לנחש דרך איזו רגל הכדור ייצא. מסייע בשיפור הריכוז, תיאום עין-יד ושליטה, ומעודד את הילד להסתובב סביב השולחן תוך כדי אינטראקציה עם אחרים. הצעצוע משמיע אפקטים קוליים ומוזיקה תוך כדי משחק.



5. היפופוטם שמח

לחץ על שיני ההיפופוטם כדי לנגן את התו וישמע צליל החיה בהתאם לתמונה. מסייע לילד בלימוד צלילי החיות תוך כדי שמיעה וחקייה.




6. פרח פורח

סובב את גלגלי השיניים כדי לגרום לעלי הכותרת של הפרחים להיפתח ולהיסגר ביחד עם המוזיקה. מסייע בהבנה של סיבה ותוצאה ובמוטוריקה עדינה.




7. חרזים צבעוניים

המוט המעוגל מכיל מספר חרזים צבעוניים, בעלי צורות שונות. מסייע בלימוד ספירה וכמות, ניתן לספור את כמות הכדורים שנפללו לשולחן במהלך משחק.




8. צב מסתובב

הצב משמיע קול רעשן כשהוא מסובב, מעודד את הסקרנות של הילד לעקוב אחרי צליל ותנועה.



9. אפקטים של אור

השולחן כולל מספר נורות הנדלקות במגוון צבעים ומהבהבות ביחד עם המוזיקה, כאשר הכדור מסתובב לאורך המסלול.



פתרון בעיות:

- אם המוצר מפסיק להגיב, בצע את שלבי פתרון הבעיות הבאים:
1. כבה את הצעצוע.
 2. הסר את הסוללות כדי לנתק את אספקת החשמל.
 3. המתן מספר שניות והכנס מחדש את הסוללות.
 4. הפעל מחדש את הצעצוע.

ניקוי ותחזוקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק עם מטלית יבשה ורכה או מטלית מיקרופיבר כדי למנוע פגיעה במעגל האלקטרוני.
- אין לנסות ולפתוח את החלק אלקטרוני.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- אין לטבול או לנקות את חלקי הפלסטיק מתחת למים.
- כאשר המוצר לא בשימוש יש להסיר סוללות ולאחסנו במקום מוצל ויבש הרחק מחום, אבק, חול ולחות.

מוצר זה דורש 3 סוללות מסוג AA אלקליין 1.5 וולט (לא כלולות).

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.
אזהרה: יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את

הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות.

אזהרה: יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בקוטביות הנכונה.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על

מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש

בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות זהות בסוג לפי דרישת היצרן.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או

סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא



לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן

עלולות להתפוצץ.

אזהרה: יש להסיר סוללות נטעות מהמוצר לפני טעינה מחדש.

אזהרה: הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.



1. יש לוודא שלוח הפעילות כבוי.

2. שחרר את הברגים של בית הסוללות בעזרת מברג (נמצא בתחתית לוח הפעילות), הרחק את הברגים והמברג מהישג ידם של ילדים.

3. הכנס 3 סוללות AA לבית הסוללות (כדי להבטיח ביצועים אופטימליים, אנו ממליצים להשתמש סוללות אלקליין).

4. החזר את המכסה למקומו והדק בעזרת מברג.

