

BRAUN

Silk·épil 1



90443857/IV-23





1023613BR04

Scan Me!



סילק אפיל סדרה 1

סוג: 5316



יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר.
הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח. יש לשמור אותן לעיון
נוסף בעתיד.

העלון מתאים למוצרי בראון מסוג – Type 5316

אזהרה

- יש לשמור על המכשיר יבש.
- ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. ילדים אינם רשאים לבצע פעולות ניקיון ותחזוקה.
- מכשיר זה מסופק עם ספק כוח בטיחותי (4) הפועל במתח נמוך במיוחד. למניעת סכנת התחשמלות, אין לבצע שינויים באף אחד מן החלקים. יש להשתמש עם מטען בראון מסוג 492 בלבד.
- למניעת פציעות בגוף או סתימות ותקלות במכשיר, בזמן שהמכשיר פועל, יש להיזהר ממגע עם שיער הראש, ריסים, סרטים וכדומה.

מידע כללי על אפילציה

כל השיטות להסרת שיער מהשורש עלולות לגרום לצמיחה של שיער מתחת לעור ולגירוי (כמו גירוד, אי נוחות ואדמומיות של העור) תלוי במצב העור והשיער. אלו תגובות נורמליות והן אמורות לחלוף במהירות. בפעמים הראשונות להסרת שיער או אם יש לך עור רגיש, תגובות אלה עלולות חריפות יותר. בדרך כלל, תגובות עוריות ותחושות כאב מצטמצמות במידה ניכרת בשימוש חוזר. אם העור עדיין מגורה לאחר 36 שעות, מומלץ לפנות לרופא. חדירת חיידקים עלולה לגרום לדלקת של העור, ניקוי יסודי של ראש האפילציה לפני כל שימוש ימזער את הסיכון לזיהומים. אם יש לך ספקות לגבי השימוש במכשיר, יש להתייעץ עם הרופא שלך.

במקרים הבאים, יש להשתמש במכשיר רק לאחר התייעצות עם רופא: אקזמה, פצעים, תגובות דלקתיות בעור כמו פליקוליטיס (זקיקים מוגלתיים) וגם ורידים בולטים סביב שומות. מערכת חיסונית חלשה של העור למשל בסוכרת, במהלך הריון, מחלת רנו, המופיליה או מערכת חיסונית לקויה.

תיאור אביזרים

- (1 ראש אפילציה (2 לחצני שחרור (3 מתג הפעלה / כיבוי
- (4 ספק כוח (5 אביזר הרכבה לאזורים רגישים (לא בכל הדגמים)

כיצד לבצע אפילציה

- עורך חייב להיות יבש ונקי מקרם או משומנים.
- בטרם שימוש, יש לנקות את ראש האפילציה (1) ביסודיות.
- להפעלת המכשיר יש לכוון את מתג ההפעלה / כיבוי (3).
- למצב הסרה אופטימלי יש לשפשף את העור כדי להרים שערות קצרות, להחזיק את המכשיר בזווית ישרה עם העור (90°) ללא הפעלת לחץ ולהתקדם עם המכשיר כנגד צמיחת השיער.

אפילציה ברגליים:

יש להתחיל בפעולת האפילציה מהחלק התחתון של הרגל ולהמשיך כלפי מעלה. באפילציה מאחורי הברך יש להחזיק את הרגל ישרה ומתוחה.

אפילציה באזורים רגישים:

- (לא מגיע עם כל הדגמים).
- לנוחות יתר, ניתן להרכיב את הכיסוי המיועד לאזורים רגישים (5) יש לנקות היטב ולייבש בזהירות את האזורים הרגישים על מנת להסיר שאריות של חומרים (כגון דאודורנט). בהסרת שיער מבית השחי יש להחזיק את הזרוע מורמת, כך שהעור יהיה מתוח, ולהעביר את המכשיר בכיוונים שונים.

ניקוי

לאחר השימוש, יש לכבות את המכשיר ולנתק מהחשמל, לנקות את ראש האפילציה (1). לסובב ידנית את אלמנט הפינצטות ולנקות היטב עם מברשת טבולה באלכוהול. להסרת ראש האפילציה, יש ללחוץ על לחצן השחרור (2) בחלק הימני והשמאלי ולמשוך החוצה. לאחר הניקוי, יש להחזיר את ראש האפילציה למקום.

טיפים לפני תחילת שימוש

- אם לא השתמשת באפילטור בעבר, ייתכן וייקח זמן לעור להסתגל לאפילציה. בתור התחלה, כדאי לבצע אפילציה על בסיס שבועי על מנת להפחית את אי הנוחות.
- בביצוע אפילציה בפעמים הראשונות, מומלץ לבצע בשעות הערב כך שהאדמומיות של העור תוכל לחלוף במהלך הלילה. מומלץ למרוח קרם לחות על העור לאחר האפילציה.
- אפילציה קלה ונוחה יותר כאשר אורך השיער נע בין 0.5-3 מ"מ.
- במקרה ואורך השערות ארוך יותר מומלץ לקצר אותן.
- שימוש בפילינג מונע שערות חודרות ומעניק תנאים אופטימליים לאפילציה.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות ו/או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על איכות הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביאו למחזור בנקודות איסוף ייעודיות לפסולת אלקטרונית הזמינות במקום מגורכם.



העלון כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.