


BRAUN



20175092/V-23



Scan Me!




2558673BR01

עלון הוראות שימוש ואזהרות

סוג 5807/5805

1a/1b Trimmer head



2 On/off button / Travel lock

3 Charging indicator


○ - green: charging / battery charged

● - red: battery is running low


4 Power socket



5 Power supply




6 Charging stand



אביזרים מצורפים, פונקציות ועיצוב המכשיר אינם כלולים בכל המכשירים ומשתנים לפי מודל המכשיר.



1a/1b Trimmer head



1c/1d Detail trimmer head



1e Mini foil shaver head



1f Ear & Nose trimmer head



1g Body trimmer head



1h Body groomer head



7 Sliding beard comb (3-11 mm)



8 Sliding hair comb (13-21 mm)



9 Fix comb (1 mm)



10 Fix comb (2 mm)



11 Fix comb (3 mm)



12 Eyebrow comb



13 Detail comb



14 Sensitive comb
















15 Fading beard combs (1-5 mm / 5-1 mm)




















16 Fading hair combs (5-9 mm / 9-5 mm)






אביזרים מצורפים, פונקציות ועיצוב המכשיר אינם כלולים בכל המכשירים ומשתנים לפי מודל המכשיר.

















יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר. הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח.
יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

עלון עבור מכשירי בראון מסוגים – 5805 / 5807 Types

אזהרה

המכשיר מותאם לשימוש באמבטיה או במקלחת. **מטעמי בטיחות ניתן להפעילו באופן אלחוטי בלבד.**
יש לנתק את המכשיר מהחשמל בטרם שימוש בקרבת מים.



המכשיר מסופק עם ערכת טעינה ייעודית הכוללת ספק כוח במתח נמוך מאד לבטיחות. אין להחליף או לשנות כל חלק בערכת הטעינה, כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות.

לטעינה, יש להשתמש רק בערכת הטעינה המסופקת עם המכשיר שלך. אם המכשיר מסומן  463, תוכל להשתמש עם כל מטען של מכשירי בראון שעליו מקודדות הספרות XXXX-463.
לעולם אין להשתמש במכשיר עם אביזר פגום כמו ראש, ערכת הטעינה. אין לפתוח את המכשיר!

הסוללה הנטענת במכשיר ניתנת להחלפה במרכז שירות מורשה של חברת בראון בלבד.

ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר ללא השגחה.

לשימוש ביתי בלבד!

זהירות

שמור על ספק הכוח ומעמד הטעינה יבשים!
שימוש באזורים רגישים יעשה אך ורק עם הצמדת מסרק מתאים.
יש להשתמש בראש טיפוח הגוף רק על עור יבש ולא באזורים רגישים.
הימנע מהחדרת ראש קוצץ האוזן והאף יותר מ-5 מ"מ לתוך האף או האוזן.

חשוב לדעת!

טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה היא בין 5 מעלות לבין 35 מעלות צלזיוס. הסוללה עלולה לא להיטען היטב או בכלל בטמפרטורה נמוכות או גבוהות באופן קיצוני. טמפרטורת הסביבה המומלצת לתספורת היא בין 15 לבין 35 מעלות צלזיוס. אין לחשוף המכשיר לטמפרטורות מעל 50 מעלות צלזיוס לתקופות זמן ארוכות. כדי לשמור על תקינות המכונה / ראש קוצץ / ראש גילוח, יש לשמן בטיפת שמן מכוונת (לא כלול בערכה) באופן תדיר. (ראה איורים)

תיאור

ראש קוצץ	1a / 1b
ראש קוצץ לעיצוב	1c / 1d
ראש גילוח	1e
ראש קוצץ לאף ולאוזן	1f
ראש קוצץ לגוף	1g
ראש גילוח לגוף	1h
כפתור כיבוי והדלקה	2
נורת חייווי טעינה	3
ירוק – בטעינה / סוללה מלאה	
אדום – סוללה חלשה	
שקע לחיבור המטען	4
מטען	5
עמדת טעינה	6
מסרק (11–3 מ"מ)	7
מסרק (21–13 מ"מ)	8
מסרק (1 מ"מ)	9
מסרק (2 מ"מ)	10
מסרק (3 מ"מ)	11
מסרק גבות	12
מסרק לעיצוב	13
מסרק לאזורים רגישים	14
מסרק מדורג (1–5 / 5–1 מ"מ)	15
מסרק מדורג (5–9 / 9–5 מ"מ)	16

אביזרים מצורפים, פונקציות ועיצוב המכשיר אינם כלולים בכל המכשירים ומשתנים לפי מודל המכשיר.

למפרט החשמלי ראו סימון על גבי ערכת הטעינה.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות/ או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביאו למחזור בנקודות איסוף הפסולת האלקטרונית הזמינות למקום מגוריהם.



העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.