


BRAUN



90314936/VI-22

2558677BR00


Scan Me!



5513 :גיד



1a Trimmer head*/**




2 On/off switch



3 Power socket



4 Power supply**



5 Charging indicator

* not with all models

** design can differ



1a Trimmer head^{*/**}



1b Mini foil shaver head^{*}



6 Sliding beard
comb^{*/**}
(3-11 mm)



7 Sliding hair
comb^{*/**}
(13-21 mm)




8 Fix comb^{*/**}
(1 mm)





9 Fix comb^{*/**}
(2 mm)







10 Fix comb^{*/**}
(3 mm)




1a/1b








6/7




8 - 10









יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר. הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח. יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

העלון מיועד עבור מכשירי בראון מסוג – Type 5513

אזהרה

המכשיר אינו מותאם לשימוש או ניקוי עם מים!

המכשיר מסופק עם ערכת כבל חשמל מיוחד הכולל ספק כוח במתח נמוך מאד לבטיחות. אין להחליף או לשנות כל חלק בערכת הכבל המיוחד, כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות. לטעינה, יש להשתמש רק בכבל המיוחד המסופק עם המכשיר שלך. אם קיים על המכשיר הסימון: YYY ☐ YYY תוכל להשתמש עם כל מטען של מכשירי בראון שעליו מקודדות הספרות YYY-XXXX. לעולם אין להשתמש במכשיר עם אביזר פגום כמו ראש, מסרק או כבל חשמל מיוחד.

שמור על המכשיר יבש.

אין לפתוח את המכשיר!

הסוללה במכשיר אינה ניתנת להחלפה!

ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר ללא השגחה.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד!

זהירות

יש לוודא כי המכשיר כבוי בזמן טעינה.

חשוב לדעת!

טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה היא בין 5 מעלות לבין 35 מעלות צלזיוס. הסוללה עלולה לא להיטען היטב או בכלל בטמפרטורה נמוכות או גבוהות באופן קיצוני. טמפרטורת הסביבה המומלצת לתספורת היא בין 15 לבין 35 מעלות צלזיוס. אין לחשוף המכשיר לטמפרטורות מעל 50 מעלות צלזיוס לתקופות זמן ארוכות. כדי לשמור על תקינות המכונה / ראש גוזם / ראש גילוח, יש לשמן בטיפת שמן מכוונות (לא כלול בערכה) באופן תדיר. (ראה איורים)

תיאור

1a	ראש גוזם * / **
1b	ראש גילוח לעיצוב *
2	כפתור כיבוי והדלקה
3	נקודת טעינה
4	מטען **
5	נורת חיווי
	ירוק – בטעינה / סוללה מלאה
6	מסרק (11–3 מ"מ) * / **
7	מסרק (21–13 מ"מ) * / **
8	מסרק (1 מ"מ) * / **
9	מסרק (2 מ"מ) * / **
10	מסרק (3 מ"מ) * / **

* לא כלול בכל הדגמים
** עיצוב יכול להיות שונה מהנראה בתמונה

הוראות

למפרט החשמלי ראו סימון על גבי ערכת הכבל המיוחד.

- יש לחבר את המכשיר (כבוי) באמצעות ערכת הכבל המיוחד (4) לשקע חשמל.
- טעינה מלאה אורכת כ – 10 שעות.
- זמן שימוש אלחוטי לאחר טעינה מלאה, כ – 50 דקות.

שימוש

יש לחבר או להחליף את האביזרים המצורפים רק כאשר המכשיר כבוי. כדי להפעיל את המכשיר, יש ללחוץ על כפתור הכיבוי/הדלקה (2).

קיצוץ זקן / עיצוב זקן / תספורת

יש להתאים את ראש המכונה והמסרקים על פי האוירים!
מיועד לשימוש על הראש והזקן בלבד!

ניקוי ותחזוקה

לניקוי ותחזוקת המכשיר יש לפעול בהתאם לאיורים!
שמן לתחזוקה אינו כלול בערכה.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות/ או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביא למחזור בנקודות איסוף הפסולת האלקטרונית הזמינות למקום מגוריכם



כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

אנחנו מעניקים אחריות של שנתיים על המוצר אשר תיכנס לתוקפה בתאריך רכישת המכשיר. בתקופת האחריות אנחנו נטפל בכל פגמי המכשיר הנובעים מליקויים בחומרים או בעבודה, ללא תשלום, בין אם ע"י תיקון או בהחלפת המכשיר בחדש, לפי שיקול דעתנו. בהתאם לזמינות, החלפה עשויה לגרום לשינוי צבע המכשיר או דגם שווה ערך.
אחריות זו תקפה בכל מדינה שבה מכשיר זה מסופק ע"י חברת בראון או המפיץ המורשה מטעמה.

אחריות זו אינה מכסה: נזק כתוצאה משימוש לא נאות, מבלאי או משימוש לא רגיל (למשל, חסימת מכונת הגילוח ע"י נייר כסף), כמו כן נזקים בעלי השפעה זניחה על הערך או הפעולה של המכשיר. האחריות מתבטלת במידה והתיקונים נעשו על ידי אנשים בלתי מורשים ובמידה ונעשה שימוש בחלקים שאינם מקוריים של בראון.

על מנת לקבל שירות בתקופת האחריות, אנא תמסרו או תשלחו את המכשיר שלכם עם קבלת הרכישה שלכם למרכז שירות הלקוחות המורשה של בראון. מידע על כתובות מרכזי שירות זמין באינטרנט בכתובת
www.service.braun.com

