




מיטת מעבר Melody V2™

הוראות שימוש וטיפול



משוק ע"י

היצן: QingDao Evergreen Wooden Co.,Ltd
שם דגם יצן: Melody V2
היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל: 04-9966333 | 511345241
כתובת: www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אין להשתמש במיטה ליד אשר נילו פחות משנה וחצי, או אשר משקלו
עליה על 22.70 ק"ג.

אזהרה: עובי המזרן המומלץ הוא לא יותר מאשר 10 ס"מ.

אזהרה: אין למקם את המיטה מתחת לחלון, מחשש שהילד יוכל
לטפס על אדן החלון.

אזהרה: אין להשתמש במזרן מים עם מיטה זו.

אזהרה: לפני השימוש במיטה זו, יש לוודא שככל אביזרי ההרכבה
מחזוקים. בשום אופן אין להבריגם מעל המיטה והצרוך!

אזהרה: יש לבדוק אם מידות המזרן המומלצות (70/130 ס"מ)
תואמות למיטה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק בעת הרכבת המיטה יש להרחק את
כל החלקים הקטנים ואריזות הנילון מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להשתמש אר וرك בחלקן חילוף שאושרו ע"י היצרן או
היבואן.


אזהרה: לעיתים יש לבדוק את המיטה ולהדק חיבוריהם במידת הצורך.

אזהרה: אסור בתכליית האיסור בהפעלת מקורות אש, חום גבוה
(כגון תנורי חימום על נז, חשמל וכו') בקרבת המיטה.

אזהרה: אין להשתמש במיטה במידה ואחד מחלקייה שבורים,
פגומים או חסרים.

אזהרה: יש לאחסן את המיטה לאחר השימוש במקום נקי ויבש.

אזהרה: ניתן לנוקות את המיטה במטלית רכה ולחה.



רשימת חלקים -

סימון כמות תיאור

רשימת פרחולים -


סימון כמות תיאור

א	ברנים ארוכים (60 מ"מ)	13	
ב	ברנים בינוניים (40 מ"מ)	5	
ג	תבריג מחור	13	
ד	מפתח אלון	1	

1	ראש גודל קדמי	1
1	ראש אחורי קטן	2
1	קשורות התחתית: אחת שמאלית	3
1	קשורות התחתית: אחת ימנית	4
1	שלב מרכזי מחבר בין הקשורות	5
6	שלבים של התחתית	6
1	מעקה בטיחות	7
1	מעקה בטיחות	8

הרכבת המיטה


1




איור 1

יש להבריג עם מפתח אלון (ד) את השלב המרכזי (5) בנקודות התואמות במרכז הקשורות (איור 1.1). יש להשתמש בברגים הארוכים. איין, בשלב זה, לחזק עד תום את ההברנה.


2



יש להכין את החלבים (6) למינרעות התואמות בחלק הפנימי של אחת הקשורות (4) (איור 2).




יש לחזור על הפעולה נס בקשרת השנייה (4) עתה יש לחזק את ההברנה! (איור 3).




הרכבת ראש הנadol הקדמי לתחתית:

- הכנס את התבריג המחורר (ג) למגרעת בחלק הפנימי של הקשרת (3/4), בצוואר שהחלק החול של התבריג יהיה מופנה לכיוון הבורג (א).
- הברג קלות את הבורג. חזר על פעולה זו בשאר שלושת המיקומות בראש המיטה.
- הברג עד תום את כל ארבעת הברגים (איור 4).



הרכבת הראש הקטן האחורי לתחתית:

- הכנס את התבריג המחוורר (ג) למגרעת בחלק הפנימי של הקוסרת (3/4), בצוואר שהחלק החולול של התבריג יהיה מופנה כלפיו הבורג (א).
- הבורג קלות את הבורג. חזר על פעולה זו בשאר שלושת המקומות בראש המיטה.
- הברג עד תום את כל ארבעת הברגים (איור 5).



חיבור מעקה הבטיחות:

- הכנס את התבריג המחרור (ג) למגרעת בחלק הפנימי של הקושרת (4/3), במצבה שהחלק החול של התבריג יהיה מופנה כלפיו הбурן (א).
 - הברג קלות את הбурן. חזר על פעולה זו בבורג השני במעקה הבטיחות.
 - הברג עד תום את שני הברגים (א).
 - הברג את הбурג הבינוני (ב). חזר על פעולה זו במעקה השני. (איור 6).
- שים לב לאורכי הברגים השונים!

