



KENNEDY®

Automatic Health-Kettle with keep warm function

פטנט בלעדי
של חברת
קנדי

הוראות שימוש והפעלה לקומקום שומר חום המתאים לשימוש גם לשבת

KN-900S

חשוב מאד! כדי להמנע מחילול שבת
יש לחבר את הקומקום לבסיס לפני כניסת השבת
ואין לנתק את הקומקום מבסיסו במהלך השבת



הקומקום
הבריאותי
של קנדי!



הכי בריא KENNEDY

באישור מכון צומת
אין צורך בטבילה!

הוראות ניקוי:

להרתיח 1/2 קומקום מים, לאחר הרתיחה לנתקו מהחשמל. לשפוך פנימה 1 כפית מלח לימון, שלוף את הפילטר המסנן ממקומו והכניסו פנימה לתמיסה שבקומקום. השרה את התמיסה הנ"ל כ-1/2 שעה.

שפוך את התמיסה לאחר הניקוי, שטוף היטב ונגבו מבפנים ומבחוץ במטלית לכה. החזר את הפילטר למקומו, מלא שוב את הקומקום במים והרתיחו שנית, שפוך והקומקום נקי ומוכן לשימוש חוזר.

- כל שימוש בחומר מסיר אבן וכדומה מבטל מיד את תעודת האחריות.
- יש להניח את הקומקום הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לטבול את הקומקום או את הבסיס המחבר במים או בנוזל כלשהו.
- הקומקום מיועד לשימוש עם מי שתייה בלבד.

הסרת אבנית

יש לבדוק לעיתים האם מצטברת אבנית, גם אם הנכם גרים באזורים המשתמשים במים רכים. אבנית עשויה להיות בצבע לבן או בצבע חלודה, ותמיד תיראה לעין, הצטברות פוספטים בדרך כלל אינה נראית לעין, אך קיימת גם אם הנכם משתמשים במים רכים. הצטברות אבנית ופוספטים תגרום להתחממות יתר של הקומקום ותפחית את אורך חייו. טרם שימוש במסיר אבנית, הסירו את המסנן הנשלף. במידה ולא תעשו כן, מסיר האבנית יגרום נזק למסנן. השתמשו במסיר אבנית (מלח לימון) המתאים למכשיר. פעלו לפי הוראות השימוש לעיל. שטפו את הקומקום מספר פעמים, לאחר מכן מלאו אותו מים, הרתיחו ושפכו את המים, וזאת על מנת לוודא כי לא נשארו משקעים כלשהם.

212°C!

- קומקום חשמלי אוטומטי נשלף הינו בעל שני חלקים: גוף הקומקום + בסיס מחבר. גוף קומקום ובסיס המחבר חייבים להיות מותקנים ביחד בעת השימוש. חל איסור חמור להשתמש או להרכיב את אחד החלקים עם כל מכשיר אחר.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן.

חשוב מאוד! יש להשתמש במים שעברו טיפול בקנקן לסינון מים!

אנו מאמינים לכם הנא לא להאזין

KENNEDY®
מוצרי חשמל איכותיים

הקומקום שומר חום ומותאם גם לשימוש בשבת!



חברת קנדי גאה להציג פטנט בלעדי וייחודי: קומקום שומר חום, אשר מאפשר ומתאים לשימוש גם בשבת!



הקומקום מותאם לשימוש יום יומי רגיל ובנוסף גם לשימוש בשבת. הקומקום אושר לשימוש בשבת ע"י מכון צומת צוות מדע ותורה.

זמן לא מבוטא!!!

- לשימוש יומיומי – יש לוודא ששני הפינים בבסיס הקומקום מוכנסים פנימה
- מומלץ להשתמש במים שעברו טיפול בקנקן לסינון מים!



1. מפסק שמירת חום (שבת)
2. מפסק הפעלה
3. ידית
4. נורת ביקורת בתוך גוף הקומקום
5. מכסה
6. פילטר
7. גוף הקומקום
8. מדיד
9. בסיס נשלף עם מנגנון נעילה

הוראות שימוש:

רכשת עתה קומקום חשמלי אוטומטי נשלף + אופצית שמירת טמפרטורת המים הרתוחים ומנגנון נעילה לבסיס. עשינו הכל כדי להפוך אותו לאבזר נוח לשימוש ובטיחותי.

הקפד על הוראות ההפעלה ותהנה מהקומקום למשך שנים רבות. לפני שימוש ראשון מלא את הקומקום במים עד לסימון המקסימום, הרתח את המים, רוקן ושטוף. **חזור על פעולה זו 3 פעמים.**

1. העמד את הבסיס המחובר על משטח יציב. מלא בקומקום את כמות המים הנחוצה לך עד לכיסוי גוף החימום, לא פחות מסימון קו המינימום ולא יותר מהסימון לכמות המקסימלית. **חשוב מאוד! מומלץ להשתמש במים שעברו טיפול בקנקן לסינון מים!**
2. מקם היטב את הקומקום הנשלף על בסיס המחובר וכתוצאה מכך החיבורים החשמליים מוכנים אוטומטית. הקפד לסגור היטב את המכסה. רק מכסה סגור כהלכה יפעיל את מנגנון הניתוק בעת הרתחה.
3. חבר את הכבל החשמלי היוצא מן הבסיס לזרם החשמל.

חשוב מאוד! מומלץ להשתמש במים שעברו טיפול בקנקן לסינון מים!

הקומקום שומר חום ומותאם גם לשימוש בשבת!

א לשימוש יומיומי – יש לוודא ששני הפינים בבסיס הקומקום מוכנסים פנימה כך בסיס הקומקום נשלף כמו בקומקום רגיל.

יש ללחוץ על מפסק ההפעלה, לאחר הרתחה יפסיק אוטומטית הקומקום את פעולתו להפעלתו (הרתחה) מחדש של הקומקום יש להמתין מספר שניות בין הפעלה להפעלה. להרתחה מחודשת יש לשחרר את לחצן שמירת החום בעת ההרתחה.



ב מנגנון שמירת חום – לחץ על מפסק ההפעלה (כלפי מעלה) לתחילת תהליך החימום, נורת הביקורת בתוך הקומקום תדלק בצבע **אדום**, כאשר המים יגיעו לנקודת הרתחה, מפסק ההפעלה יסגר ונורת הביקורת תכבה על מנת להפעיל את אופצית פעולת שמירת החום יש ללחוץ על לחצן שמירת חום, כאשר תגיע הטמפרטורה לרתחה תדלק נורה **כחולה** בתוך הקומקום. להרתחה מחודשת יש לשחרר את לחצן שמירת החום בעת ההרתחה.

לשימוש בשבת

קומקום זה מצויד בשני תופסנים בתושבת הקומקום המצמידים את הקומקום לתושבת ובכך מונעים התנתקות והתחברות מהחשמל בשבת. (פטנט בלעדי).

1 לפני שבת חובה לחבר את התחתית למיחם ולהדק היטב בתנועה סיבובית. **2** למלא את המיחם לפני השבת או החג ולהרתח את המים. **3** לאחר ההרתחה ללחוץ על לחיצ "שמירת חום לשבת". **4** אין לשנות במרוצת השבת את מצבי מתג ההרתחה ולחיצ שמירת החום. **5** בחג ניתן להוסיף מים חדשים (ללא שינוי הלחצנים), אך לא בשבת. **6** משמעות המהדרין היא שהחימום במצב "שבת" קבוע, ללא תרמוסטט.

חיבור הבסיס לגוף הקומקום



1. הוצא את שני הפינים של הבסיס כלפי חוץ.
2. הנח את הקומקום על הבסיס כאשר הפינים נכנסים לתוך החורים בבסיס הקומקום.
3. סובב את הקומקום שמאלה עד אשר יצמד הקומקום לבסיס.
4. הפעל ע"פ ההוראות בסעיף ב' לעיל.
5. כעת הקומקום מתאים לשימוש בשבת בפונקציית שמירת חום (כמו מיחם)



שחרור הבסיס מהקומקום

1. יש לסובב את הקומקום ימינה ולשלוף כלפי מעלה לניתוק הקומקום מהבסיס.
2. יש ללחוץ על שני הפינים בבסיס כלפי מטה.
3. כעת הקומקום מתאים לשימוש יום יומי רגיל.

מפסק ההפעלה לא יופעל כאשר פונקציית שמירת החום פועלת!